Serie 96

Manual del Usuario



Controlador de temperatura 1/16 DIN con barra de herramientas especial (patented)





Satisfacción total del cliente Garantía de 3 años



Español (Spanish)

1241 Bundy Blvd., Winona, Minnesota USA 55987-5580 Phone: +1 (507) 454-5300, Fax: +1 (507) 452-4507, http://www.watlow.com

ATENCIÓN o ADVERTENCIA



Información de seguridad

A lo largo de este manual se utilizan los símbolos de atención y advertencia para alertar al lector sobre informacion importante relacionada con la operación del equipo y la seguridad.

Una "NOTA" es un mensaje corto que alerta al lector sobre algún detalle de importancia.

Los avisos de "ATENCIÓN" contienen información de importancia para proteger el equipo y su rendimiento.

Los avisos de "ADVERTENCIA" contienen información de importancia para la protección del personal y del equipo. Preste especial atención a todas las advertencias relativas a su aplicación.

El símbolo de alerta de seguridad, 🗘 (un signo de exclamación encerrado en un triángulo), precede a una declaración de ATENCIÓN o ADVERTENCIA general.

El símbolo de peligro por electricidad, (un rayo dentro de un triángulo), precede a una declaración de ATENCIÓN o ADVERTENCIA de peligro de descargas eléctricas.

Asistencia técnica

Si tiene algún problema con el controlador Watlow, consulte la tabla de resolución de problemas (ver apéndice) y repase toda la información de configuración para verificar que las opciones seleccionadas sean las correctas para su aplicación: entradas, salidas, alarmas, límites, etc. Si el problema persiste después de haber realizado esta verificación, podrá obtener asistencia técnica llamando a su representante local de Watlow o llamando al teléfono +1 (507) 454-5300.

Un ingeniero de aplicaciones discutirá su aplicación con usted. Al llamar, tenga a mano la siguiente información:

- Número completo del modelo
- Toda la información de configuración
- Manual del Usuario
- Contenido del menú de diagnóstico

En la tapa posterior de este manual se encuentra la información sobre garantía y devoluciones.

Sus comentarios

Mucho nos complacería recibir sus sugerencias o comentarios relativos a este manual. Le rogamos nos los envíe a la siguiente dirección: Technical Writer, Watlow Winona, 1241 Bundy Blvd., P.O. Box 5580, Winona, MN USA 55987-5580; teléfono: +1 (507) 454-5300; fax: +1 (507) 452-4507.

© Copyright July 2005 Watlow Winona, Inc., reservados todos los derechos.

Serie 96 **Índice**

Capítulo 1: Descripción general1.1
Capítulo 2: Instalación
Capítulo 3: Cableado
Capítulo 4: Navegación y software4.1 Teclas y pantallas4.1 Navegación4.2 Navegación básica para nuevos usuarios4.3 Mapa del software4.4
Capítulo 5: Características .5.1 El sistema .5.1 Entrada .5.3 Métodos de control .5.6 Alarmas .5.1 Errores .5.1 Comunicaciones .5.1

Capítulo 6: Parámetros 6.	1
Página de Inicio6.	1
Página de Operaciones6.	
Página de Configuración6.	11
Página de Fábrica6.	
Capítulo 7: Rampa7.	1
Indicadores del menú de programa7.	1
Números de registradores Modbus de	
rampa de la Serie 967.	8
Anexo	1
Resolución de problemas.	
Alarmas y errores	1
Números de registradores ModbusA.	4
Declaration of ConformityA.	5
Especificaciones del productoA.	6
Información de pedidoA.	8
Índice de materiasA.	9
Índice de indicadores	11
Mapa del softwareA.	12
Orden de configuración de parámetros	
requeridosA.	13
Procedimientos para Garantía y políticas	
de devolucióncontra portac	la

ii ■ índice de Contenido Watlow Serie 96

1

Capítulo 1 **Descripción general**

Introducción

El controlador Serie 96 está diseñado con una entrada universal, una segunda entrada auxiliar y cuatro salidas que permiten programarlo para cualquiera de las funciones siguientes: medición de temperatura, conmutación del evento de entrada, entrada del punto establecido remoto, calentamiento, calentamiento auxiliar, enfriamiento, alarmas, comunicaciones digitales, retransmisión y controlador de rampas de temperatura. Todas estas características lo convierten en el equipo ideal para aplicaciones de la industria de plásticos, embalaje, semiconductores y procesamiento de alimentos y equipos de laboratorio.

La operación de rampas con puntos establecidos incluye dos archivos con ocho pasos cada uno. Los archivos pueden ser enlazados para crear un solo archivo de 16 pasos para cubrir las necesidades de rampas y saturación.

Su capacidad de muestreo rápido de 10 Hz, salidas de disparo rápido, panel delantero IP 65 (NEMA 4x) y exactitud del 0,1% le permiten manejar fácilmente algunas de las aplicaciones más sofisticadas. Este dispositivo es fabricado por Watlow Controls, una empresa que cuenta con la aprobación de la norma ISO 9001. Su confiabilidad se respalda con una garantía de tres años.




Figura 1.1 — Entradas y salidas del controlador Serie 96.

Notas

Capítulo 2 Instalación




Figura 2.1 — Dimensiones de los recortes de panel del controlador Serie 96.

NOTA: Las medidas entre recortes de panel son las mínimas recomendadas.

Instalación del controlador Serie 96

Para realizar la instalación y el montaje, es necesario poder acceder a la parte trasera del panel.

- 1. Haga un recorte de panel utilizando las dimensiones de la plantilla de montaje especificadas en este capítulo.
- Verifique que la junta quede bien asentada en su canal, en el bisel delantero y que no esté torcida. Cerciórese de que la superficie redondeada de la junta esté frente al canal, ya que dicha superficie debe unirse con la superficie del panel. Inserte el controlador dentro del recorte de panel.
- Con el controlador introducido en el recorte del panel, haga pasar el anillo de retención sobre el mismo, cerciorándose de que los dos orificios de localización del anillo sean visible desde la parte trasera del controlador; un orificio debe quedar hacia arriba y el otro hacia abajo. Enseguida haga pasar el soporte de montaje por el controlador, asegurándose también de que un voladizo quede hacia arriba y el otro hacia abajo. Sostenga el controlador con una mano y con la otra apriete los dos tornillos del soporte de montaje utilizando un desarmador Phillips # 2; apriételos hasta que la distancia de separación entre el bisel y la super-

Watlow Serie 96 Instalación ■ 2.1 ficie del panel no sea mayor de 0.63 mm. Consulte la siguiente figura. Para garantizar un sello adecuado, es importante que no pueda mover el controlador dentro del recorte. Si puede mover el controlador, no tiene un sellado correcto.



Bisel frontal

Panel frontal del cliente

98.4 mm

Figura 2.2a — Instalación del controlador.

Figura 2.2b — Dimensiones de separación de la Serie 96.



ATENCIÓN: Para poder garantizar un buen sellado IP65 (NEMA 4X), es necesario seguir estrictamente el procedimiento de instalación. Cerciórese de que la junta que está entre el panel y el borde de la caja no esté torcida y esté bien asentada; si no es así, el equipo podría dañarse.

NOTA: No apriete excesivamente los tornillos, porque podría provocar la falla de la cubierta de montaje. Existe un apriete excesivo cuando el bisel delantero está en contacto con el panel frontal del cliente.

Desmontaje del controlador Serie 96

- 1. Sostenga el controlador con una mano mientras que con la otra afloja los tornillos con un desarmador Phillips # 2 hasta que el extremo de los tornillos esté a nivel de, o haya pasado el extremo de los voladizos (consulte la figura).
- 2. Una vez aflojados los tornillos, sostenga el controlador con una mano al mismo tiempo que aprieta los dos tornillos con la otra. Enseguida saque el soporte de montaje deslizándolo hacia afuera del controlador.



Figura 2.2c — Desmontaje del controlador.

2.2 ■ Instalación Watlow Serie 96

3

Capítulo 3 Cableado

NOTA:

Se recomienda inspeccionar los componentes de la salida 1-4. Es posible que estas salidas difieran de aquellas especificadas para el número de modelo del controlador descritas en este manual, lo cual indicaría una configuración especial de los componentes.



ATENCIÓN:

La aplicación de un alto voltaje a una unidad de bajo voltaje producirá daños irreversibles.



ADVERTENCIA:

Para instalar y operar el controlador Serie 96, es necesario que utilice los procedimientos de cableado establecidos por el código eléctrico nacional de los Estados Unidos ("National Electric Code" o NEC). El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos o a la propiedad y la muerte o lesiones al personal.



ATENCIÓN:
Mantenga el aislamiento entre la entrada 1 y la entrada 2 para prevenir lazos de tierra. Estos lazos pueden causar lecturas incorrectas, la aparición de guiones en la pantalla superior o de códigos de errores. El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos, la propiedad y los productos.

Aislamiento de entrada a salida




Figura 3.1a — Bloques de aislamiento.

Cableado de energía eléctrica

100 a 240V~ (CA), nominal (85 a 264 efectivo) 96 A _ - _ _ _ - _ _ 24 a 28V≂ (CA/CC), nominal (21 a 30 efectivo) 96 B _ - _ _ _ - _ _ _ _




Figura 3.1b — Cableado de energía eléctrica.

Directrices de instalación del sensor

Entradas de termopares: Para reducir los errores, el cable de extensión de los termopares debe ser de la misma aleación que el termopar mismo.

Al utilizar una señal de proceso (4-20 mA, 0-5V= [CC], etc.) para el punto establecido remoto o una entrada de voltaje para la entrada digital 2, emplee un termopar aislado o sin conexión a tierra. En caso de ser necesario un termopar con conexión a tierra, debe aislar la señal a la entrada 2 para prevenir posibles lazos de tierra.

Entrada RTD: Si se utiliza un RTD de 2 cables, puede haber un error de entrada de $+2^{\circ}F$ por cada 1Ω de resistencia de longitud inicial. Para resolver este problema, utilice un sensor RTD de 3 cables que tengan la misma resistencia eléctrica (es decir, el mismo calibre, la misma longitud, trenzado o no trenzado, el mismo metal). Entrada de proceso: Es necesario mantener el aislamiento entre las entradas 1 y 2. Si ambas entradas son señales de proceso, deberá utilizarse una fuente de alimentación y un transmisor para cada entrada. Las entradas deben aislarse eléctricamente entre sí para prevenir la formación de lazos de tierra.

Watlow Serie 96 Cableado ■ 3.1

Para lograr una instalación correcta, es preciso realizar cinco pasos:

- Elegir la configuración de los componentes y el número de modelo del controlador (apéndice);
- Elegir un sensor (capítulos 3 y 6, y apéndice);
- Instalar el controlador (capítulo 2);
- Cablear el controlador (capítulo 3) y
- Configurar el controlador (capítulos 4, 5 y 6).





ADVERTENCIA:

Para evitar descargas eléctricas y daños a propiedad o equipos, es necesario seguir los procedimientos de seguridad del código eléctrico nacional de los **Estados Unidos ("National** Electric Code" o NEC) al cablear v conectar esta unidad a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta medida puede ocasionar la muerte o lesiones al personal.



ATENCIÓN:

Mantenga el aislamiento entre la entrada 1 y la entrada 2 para prevenir lazos de tierra. Estos lazos pueden causar lecturas incorrectas, la aparición de guiones en la pantalla superior o de códigos de errores. El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos, la propiedad y los productos.

Cableado de la entrada 1

Figura 3.2a — **Termopar**

Disponible en todos los modelos Impedancia: $20M\Omega$




Figura 3.2b — RTD (2 ó 3 cables) 100Ω , platino

Disponible en todas las unidades




Figura 3.2c — **Proceso**, **0-5V** —, **1-5V** — **o 0-10V** — **(CC)**

Disponible en todas las unidades Impedancia de entrada: $20k\Omega$



ATENCIÓN: La entrada de proceso carece de protección contra falla del sensor. Las salidas pueden permanecer completamente activas.





Figura 3.2d — Proceso, 0-20mA o 4-20mA

Disponible en todas las unidades Impedancia de entrada: 100Ω



ATENCIÓN: La entrada de proceso carece de protección contra falla del sensor. Las salidas pueden permanecer completamente activas.



3.2 ■ Cableado Watlow Serie 96



ADVERTENCIA:

Para instalar y operar el controlador Serie 96, es necesario que utilice los procedimientos de cableado establecidos por el código eléctrico nacional de los Estados Unidos ("National Electric Code" o NEC). El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos o a la propiedad y la muerte o lesiones al personal.



ATENCIÓN:

Mantenga el aislamiento entre la entrada 1 y la entrada 2 para prevenir lazos de tierra. Estos lazos pueden causar lecturas incorrectas. la aparición de quiones en la pantalla superior o de códigos de errores. El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos, la propiedad y los productos.

Cableado de la entrada 2

Figura 3.3a — **Proceso**, **0-5V**—, **1-5V**— **o 0-10V**— **(CC)**

Condicionador de señales universales 96 $_$ 1 - $_$ $_$ $_$ - $_$ $_$ Impedancia de entrada: $20k\Omega$



ATENCIÓN: La entrada de proceso carece de protección contra falla del sensor. Las salidas pueden permanecer completamente activas.





Figura 3.3b — **Proceso**, **0-20 mA o 4-20 mA**

Condicionador de señales universales 96 $_$ 1 - $_$ $_$ $_$ $_$ $_$ Impedancia de entrada: 100Ω





ATENCIÓN: La entrada de proceso carece de protección contra falla del sensor. Las salidas pueden permanecer completamente activas.


Figura 3.3c — Evento digital


96 _ 1 - _ _ - _ _ _ _ Entrada de voltaje

Entrada de evento, estado alto, 3-36V≡ (CC) Entrada de evento, estado bajo, 0-2V≡ (CC)

Cierre de contacto

Entrada de evento, estado bajo, $0-2k\Omega$ Entrada de evento, estado alto, $> 23k\Omega$





Watlow Serie 96 Cableado ■ 3.3

- Para lograr una instalación correcta, es preciso realizar cinco pasos:
- Elegir la configuración de los componentes y el número de modelo del controlador (apéndice);
- Elegir un sensor (capítulos 3 y 6, y apéndice);
- Instalar el controlador (capítulo 2);
- Cablear el controlador (capítulo 3) y
- Configurar el controlador (capítulos 4, 5 y 6).

NOTA:

Para la conmutación de cargas inductivas (bobinas de relé, solenoides, etc.) con las opciones de relé mecánico, CC conmutada o relé de estado sólido, se requiere el empleo de un supresor de resistencia y capacitancia.

Watlow dispone del supresor de resistencia y capacitancia Quencharc, una marca registrada de ITW Paktron. (Pieza n.º 0804-0147-0000 de Watlow.)

Cableado de la salida 1

Figura 3.4a — Salidas de CA

- Relé electromecánico sin supresión de contacto 96 _ _ D _ _ _ _ _ _ Forma C, 2 Amp., impedancia de desconexión: 31 $M\Omega$
- Relé de estado sólido sin supresión de contacto 96 _ _ K _ _ _ _ _ _
- 0.5~Amp., impedancia de desconexión: $31\text{M}\Omega$





Figura 3.4b — CC conmutada, colector abierto

96 _ _ - C _ _ - _ _ _ **Colector abierto**Máx voltaje: 42V= (CC)

Máx corriente: 0 mA CC conmutada

Límite de corriente de alimentación: 30 mA



Carga

externa



Figura 3.4c — **Proceso**, **0-20 mA y 4-20 mA**

96 _ _ - F _ _ - - _ _ Impedancia de carga máxima: 800Ω





Figura 3.4d — Proceso, 0-5V=, 1-5V= y 0-10V= (CC)

96-_ -F_ _ - - _ _ Impedancia de carga mínima: $1k\Omega$



Para la conmutación de cargas inductivas (bobinas de relé, solenoides, etc.) con las opciones de relé mecánico, CC conmutada o relé de estado sólido, se requiere el empleo de un supresor de resistencia y capacitancia.

Watlow dispone del supresor de resistencia y capacitancia Quencharc, una marca registrada de ITW Paktron. (Pieza n.º 0804-0147-0000 de Watlow.)



ADVERTENCIA:

Para instalar y operar el controlador Serie 96, es necesario que utilice los procedimientos de cableado establecidos por el código eléctrico nacional de los Estados Unidos ("National Electric Code" o NEC). El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos o a la propiedad y la muerte o lesiones al personal.

Cableado de la salida 2

Figura 3.5a — Salidas de CA

- Relé electromecánico sin supresión de contacto 96 _ _ _ D _ _ _ _ . _ _ . Forma C, 2 Amp., impedancia de desconexión: $31M\Omega$
- Relé de estado sólido sin supresión de contacto 96 _ _ - _ K _ _ - _ _ _ _
- $0.5\ Amp.,$ impedancia de desconexión: $31M\Omega$




Figura 3.5b — CC conmutada, colector abierto

96 _ _ - _ C _ _ - _ _ _ Colector abierto Máx. voltaje: 42V= (CC) Máx. corriente: 200 mA

CC conmutada

Límite de corriente CC de alimentación: 30 mA Voltaje de alimentación: 22 a 28V= (CC)




Figura 3.5c — **Proceso**, **0-20 mA y 4-20 mA**

96 _ _ - _ F _ _ - _ _ _ Impedancia de carga máxima: 800Ω





Figura 3.5d — **Proceso**, **0-5V**=, **1-5V**= **y 0-10V**= **(CC)**

96 _ _ - _ F _ _ - _ _ _ Impedancia de carga mínima: $1k\Omega$



Watlow Serie 96 Cableado ■ 3.5

Para lograr una instalación correcta, es preciso realizar cinco pasos:

- Elegir la configuración de los componentes y el número de modelo del controlador (apéndice);
- Elegir un sensor (capítulos 3 y 6, y apéndice);
- Instalar el controlador (capítulo 2);
- Cablear el controlador (capítulo 3) y
- Configurar el controlador (capítulos 4, 5 y 6).

NOTA:

Para la conmutación de cargas inductivas (bobinas de relé, solenoides, etc.) con las opciones de relé mecánico, CC conmutada o relé de estado sólido, se requiere el empleo de un supresor de resistencia y capacitancia.

Watlow dispone del supresor de resistencia y capacitancia Quencharc, una marca registrada de ITW Paktron. (Pieza n.º 0804-0147-0000 de Watlow.)



ADVERTENCIA:

Para instalar y operar el controlador Serie 96, es necesario que utilice los procedimientos de cableado establecidos por el código eléctrico nacional de los Estados Unidos ("National Electric Code" o NEC). El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos o a la propiedad y la muerte o lesiones al personal.


Cableado de la salida 3

Figura 3.6 — Salidas de CA

Relé electromecánico sin supresión de contacto

96 _ _ - _ D_ - _ _ _

Forma C, 2 Amp., impedancia de desconexión: $31M\Omega$



3.6 ■ Cableado Watlow Serie 96

NOTA: Para la conmutación de cargas inductivas (bobinas de relé, solenoides, etc.) con las opciones de relé mecánico, CD conmutada o relé de estado sólido, se requiere el empleo de un supresor de resistencia y capacitancia.



ADVERTENCIA: Para instalar y operar el controlador Serie 96, es necesario que utilice los procedimientos de cableado establecidos por el código eléctrico nacional de los Estados Unidos ("National Electric Code" o NEC). El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos o a la propiedad y la muerte o lesiones al personal.

Cableado de la salida 4

Figura 3.7a — Salidas de CA

Relé electromecánico sin supresión de contacto 96 _ _ - - _ _ D - _ _ _ Forma C, 2 Amp., impedancia de desconexión:




Figura 3.7b — Comunicaciones y opción de retransmisión

EIA/TIA-232 EIA/TIA-485 Opción de retransmisión 96 _ _ - _ _ R - _ _ _ 96 _ _ - _ _ U - _ _ _ 96__-_M-__ 000 20 20 21 20 T-/R- COM. T salida COM. R entrada V salida COM. I salida EIA/TIA-232 Asignación de pines DB-9 1 DCD EIA/TIA-232 Asignación de pines DB-25 2 transmisión 2 recepción 3 transmisión 4 DTR 3 recepción 000 16 17 18 5 común 6 DSR 7 RTS 6 DSR 000 0.00 V salida: $1,000\Omega$ de impedancia de carga mínima. I salida: 800Ω de impedancia de 7 8 9 10 11 12 13 carga máxima. 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Watlow Serie 96 Cableado ■ 3.7




ADVERTENCIA:

Para instalar y operar el controlador Serie 96, es necesario que utilice los procedimientos de cableado establecidos por el código eléctrico nacional de los Estados Unidos ("National Electric Code" o NEC). El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos o a la propiedad y la muerte o lesiones al personal.

Figura 3.8a — Conversión de EIA-232 a EIA-485




Convertidor B&B (B&B Electronics Manufacturing Company, +1 (815) 433-5100).



Convertidor CMC (CMC Connecticut Micro-Computer, Inc., +1 (800) 426-2872).

NOTA: El convertidor CMC requiere una fuente de alimentación externa cuando se utiliza con una computadora portátil.

Figura 3.8b — Terminación para el convertidor EIA-232 a EIA-485



Si el sistema no funciona bien, es posible que necesite resistores de terminación en cada extremo de la red. Una instalación típica requeriría un resistor de 120 ohmios entre los terminales de transmisión/recepción (19 y 21) del último controlador de la red y la caja del convertidor o tarjeta en serie. Podría requerirse instalar resistencias elevadoras y reductoras para mantener el voltaje correcto durante el estado de reposo.

3.8 ■ Cableado Watlow Serie 96





ADVERTENCIA:


Para evitar descargas eléctricas y daños a propiedad o equipos, es necesario seguir los procedimientos de seguridad del código eléctrico nacional de los Estados Unidos ("National Electric Code" o NEC) al cablear y conectar esta unidad a una fuente de alimentación y a sensores eléctricos o dispositivos periféricos. El incumplimiento de esta medida puede ocasionar la muerte o lesiones al personal.



ADVERTENCIA:

En sistemas en los que una condición de error por alta o baja temperatura podría presentar peligros o riesgos de incendio, se requiere instalar dispositivos de protección para controlar los límites de temperatura alta o baja. El incumplimiento de esta medida puede ocasionar daños a los equipos o a la propiedad y lesiones al personal.

Ejemplo de cableado






Figura 3.9 — Ejemplo de cableado del sistema.

Watlow Serie 96 Cableado ■ 3.9

Notas

3.10 ■ Cableado Watlow Serie 96

Capítulo 4 **Navegación y software**

Teclas y pantallas

Este capítulo trata sobre teclas, pantallas y modos de navegación. Se incluye un mapa de software completo.



Figura 4.1 — Teclas y pantallas de la Serie 96.

Navegación de la Serie 96

Elija una página (Operación, Configuración o Fábrica) y apriete su secuencia de teclas. La página aparece en la pantalla inferior.



Página Operaciones: Apriete simultáneamente las teclas • y • durante 3 segundos.



Página Configuración: Apriete simultáneamente las teclas • y • durante 6 segundos.









Página de Inicio: Desde cualquier lado, apriete la tecla .

Apriete • o • para encontrar un menú específico en una página. El menú aparece en la pantalla superior, y la página permanece en la inferior.

Apriete 🏵 para ingresar la lista de parámetros en el menú exhibido. Los parámetros del menú aparecen en la pantalla inferior y los valores, en la superior. Para retroceder en la lista de parámetros, apriete simultáneamente 🏵 y 🔾.

Apriete **Q** o **Q** para seleccionar un valor, bien sea alfa o numérico.

Apriete
para fijar el valor y seguir al próximo parámetro.

Navegación básica para nuevos usuarios

Utilice este ejemplo para aprender a utilizar las teclas y pantallas. Si desea más información acerca de las características de controlador que ofrecen los equipos de la Serie 96, consulte el capítulo 5. En el capítulo 6 encontrará una tabla con todos los parámetros y valores.

Configure el controlador

Para configurar el controlador a fin de adaptarlo a su aplicación, vaya a la página Configuración, ingrese en los menús y fije los parámetros del sistema, sus entradas y salidas.

Haga esto	Apriete estas teclas	Aparecerá lo siguiente*	
Vaya a la página Configuración desde la página inicial.		Después de 3 segundos, aparece la página Operación en la pantalla inferior; después de 6 segundos, aparece la página Configuración en la pantalla inferior. En la pantalla superior hay un menú.	InP I SEE
2 Elija un menú para ingresar.	Tecla de flecha hacia arriba O .	La página Configuración permanece en la pantalla inferior, mientras que los nombres de menús aparecen en la superior.	InP2 SEE
3 Vaya a un parámetro.	Tecla de avance .	Los parámetros del menú aparecen en la pantalla inferior; los valores, en la superior. (Nota: Al ingresar en un menú, cambia la pantalla. En vez de aparecer la página Configuración y el menú, aparecerá el parámetro y el valor.)	OFF In 2
4 Elija un valor.	Tecla de flecha hacia arriba O , hasta que alcance el valor deseado.	Los valores aparecen en la pantalla superior cuando el parámetro está en la pantalla inferior.	E In
5 Fije un valor y siga al próximo parámetro.	Tecla de avance (cuando se muestra el valor seleccionado).	El valor seleccionado aparecerá en la pantalla superior. Después de apretar la tecla de avance, el próximo parámetro aparece en la pantalla inferior, con uno de sus valores en la pantalla superior. Después de 5 segundos, los valores ingresan automáticamente.	non E E Fn
Resumen Para se	eleccionar:	Apriete la tecla de flecha hacia arriba 🔿 o la de flecha hacia abajo 🗘.	
	over o cambiar la dad en una página o enú:	Apriete la tecla de avance o la tecla de infinito o inicio o.	

^{*} Nota: La configuración mostrada depende de las opciones incluidas en su controlador.

Mapa del software de la Serie 96

9と**らと** Menú global **5E** Página Configuración Un LE Tipo de unidades Página de Inicio Página Configuración **[-F** °C o °F **96** Valor de proceso 1 **96** Valor del punto establecido, valor del InP / Menú de entrada 1 Err Enganche de error de entrada **5**EE Página Configuración FR IL Modo de falla** 5En I Tipo de sensor punto establecido remoto o valor 「การก Potencia predeterminada manual** In I Tipo de entrada 1 del porcentaje de salida **PLSP** Punto establecido de límite de potencia FLIRango bajo 1FhIRango alto 1 **96** Menú especial**... PL R Límite alto de potencia, por encima PL b Límite alto de potencia, por debajo **JEC** I Decimal 1 **┌** P Modo de rampa** Menú de programa* FEr I Filtro del software de entrada 1 FP 5 Escala de rampa** FREE Velocidad de rampa** InP2 Menú de entrada 2 (ver pág. 7.1) 5EE Página Configuración **DPLP** Detectar lazo abierto Página Operaciones In 2 Entrada 2** PE 4P Tipo de programa* FL 2 Rango bajo 2** Menú de monitor Página Fábrica Fh 2 Rango alto 2** FRL2 Compensación de calibración 2** Proceso 2** [U5] Menú especial** E Fn Función de evento Fc E Y Página Fábrica PcnE Salida en porcentaje E condición de evento **P5P** Punto establecido de rampa** Rb5P Abortar punto establecido* **E 5** Estado de entrada de evento РЗ РЧ Dub I Menú de salida 1 **USE** Menú del usuario 5EE Página Configuración P5 **OPE** Página Operaciones DE / Salida 1 , , РБ Р 7 R-17 Modo de operación automática-manual ** Prc! Tipo de proceso 1 Rut Sintonización automática P8 RESP Punto establecido de sintonización ロット Z Menú de salida 2 P9 **5**EE Página Configuración automática P 10 5P2 Punto establecido 2** DE 2 Salida 2 Prc2 Tipo de proceso 2 REY2 Tipo de alarma 2 PII E 5P Punto establecido del evento** L-r Modo local o remoto** P 13 [FIL] Compensación de calibración Rhy2 Histéresis de alarma 2 LRE2 Enganche 2 5 IL 2 Silenciar 2 P Id I Menú de PID 1 P 15 P 16 **DPE** Página Operaciones Pb | Banda proporcional 1 5 , d 2 Lados activos de alarma 2 LDE Menú de bloqueo L9c2 Lógica de alarma 2 IE I Integral 1 FE I Restablecimiento 1 Fc E y Página Fábrica Rnu2 Anunciación de alarma 2 5P Bloqueo del punto establecido dE | Derivativa 1 ロッと 3 Menú de salida 3 **Pro 9** Bloqueo del menú de programa* FR Compensación de excedente 1 5EE Página Configuración [[u5] Bloqueo del menú especial** br5 / Disparo 1 🛭 🕒 🗿 Salida 3 **OPE** Modo de la página Operaciones [] Tiempo del ciclo 1 [] Hy5 [] Histéresis 1 **R Ł ሂ 3** Tipo de alarma 3 5EE Bloqueo de la página Configuración Rhy3 Histéresis de alarma 3 [RL] Bloqueo del menú de Calibración dь I Banda muerta 1 LRE3 Enganche 3 d IRS Menú de diagnósticos P 1 d こ Menú de PID 2 5 1L 3 Silenciar 3 Fcty Página Fábrica Prat Número de modelo 5 , d 3 Lados activos de alarma 3 **DPE** Página Operaciones L9c3 Lógica de alarma 3 Pb 2 Banda proporcional 2 **GREE** Fecha de fabricación Rnu 3 Anunciación de alarma 3 IE 2 Integral 2 5_n / Número de serie 1 Restablecimiento 2 **じょとЧ** Menú de salida 4 **5**, **2** Numéro de série 2 JE 2 Derivativa 2 PR 2 Compensación de excedente 2 5EL Página Configuración 50FE Número de identificación del software OL 4 Salida 4 Tipo de entrada 2 **br52** Disparo 2 R ਦ ਪੁਧਾ Tipo de alarma 4 r E u Revisión del software **[E 2**] Tiempo del ciclo 2 **Fy52** Histéresis 2 **ЯҺУЧ** Histéresis de alarma 4 DEY | Componentes de la salida 1 LREY Enganche 4 DE 42 Componentes de la salida 2 Ваnda muerta 2 **DEY3** Componentes de la salida 3 5 IL 4 Silenciar 4 **用したり** Menú de alarma 5 , d 4 Lados activos de alarma 4 **DEYY** Componentes de la salida 4 Frueba de Salidas L9c4 Lógica de alarma 4 **DPE** Página Operaciones אים א Anunciación de alarma 4 d 15P Prueba de pantallas R2Lo Alarma baja 2 hr E 5 Alta resolución R2h Alarma alta 2 R3L o Alarma baja 3 Rout Salida analógica 4 Prc4 Tipo de proceso 4 **RP7b** Temperatura ambiental Recuentos A-D ambiente **ЯЗЬ** Л Alarma alta 3 R h , Salida analógica alta R Lo Salida analógica baja cnt! Recuentos A-D canal 1 RYLo Alarma baja 4 ЯЧЬ Л Alarma alta 4 רבה ב Recuentos A-D canal 2 RERL Compensación de salida analógica E5hE Prueba de comunicaciones / **BRUd** Velocidad en baudios Rddr Dirección Resolución de problemas L .nE Frecuencia de línea *Se agrega si se selecciona la versión de Nota: La configuración mostrada depende La página Fábrica incluye parámetros de

rampa del controlador (96__-__--AA___).

**Se elimina si se selecciona la versión de rampa del controlador (96__-___-AA__).

Nota: La configuración mostrada depende de las opciones y los ajustes incluidos en su controlador. La página Fábrica incluye parámetros de calibración que no se requieren para el uso cotidiano del controlador. 5

Capítulo 5 Características

El sistema

Menú especial (con patente en Trámite)

El menú especial le ofrece una manera rápida y conveniente de monitorear y cambiar los ajustes utilizados con más frecuencia. Puede ir directamente al menú especial apretando ** en la página de Inicio.

Para crear su propio menú especial, utilice un máximo de 16 parámetros activos de la lista mostrada en esta página. El parámetro, una vez colocado en el menú especial, será accesible tanto desde el menú especial como desde su menú original. Al cambiar un parámetro en el menú especial, se cambia automáticamente en su menú original, y viceversa.

Si no se configura un menú especial, aparecerán automáticamente cuatro parámetros predeterminados en el menú especial.

Para cambiar los parámetros en el menú especial, apriete simultáneamente las teclas * ó * durante 6 segundos, lo cual lo llevará a la página Fábrica. El primer menú de la página Fábrica es el menú especial * [USE]*. Apriete una vez la tecla * para acceder a la primera selección del menú. Aparecerá una lista de parámetros en la pantalla superior, y el número de la selección en la inferior. Utilice las teclas * Ó * ó * para cambiar los parámetros seleccionados en la pantalla superior. Si no desea que aparezca un parámetro para esa localidad, seleccione * [none]*. Si desea cambiar las otras quince selecciones, apriete * o para seleccionar un lugar del menú, * P * 1 a * P * 15*, en la pantalla inferior, y use las teclas * O * o * o para cambiar los parámetros seleccionados en la pantalla superior.




Figura 5.1 — Parámetros disponibles para el menú especial (*selecciones predeterminadas).

Nota: Si se ha pedido la opción de software de rampa, no aparecerá el menú especial (96XX-XXXX-AAXX).

Watlow Serie 96 Características ■ 5.1

Sintonización automática

La característica de sintonización automática permite al controlador explorar la capacidad de respuesta del sistema para determinar un conjunto de parámetros eficaces para el controlador PID. Para hacer esto, la función cruza varias veces un punto establecido de sintonización automática, y enseguida ejerce el controlador en el punto establecido normal utilizando los nuevos parámetros.

Utilice el punto establecido de sintonización automática [RESP] (menú del usuario) para seleccionar el punto establecido temporal, como un porcentaje del punto establecido normal al cual va a sintonizar el controlador. Inicie o cancele el proceso de sintonización automática con Iniciar sintonización automática [RUE] (menú del usuario).

En los modos "sólo calentamiento" o "sólo enfriamiento", la única opción es [EunE].

En los modos de calentamiento/enfriamiento o enfriamiento/calentamiento, hay tres opciones de sintonización, a saber:

EunE sintoniza "calentamiento" y "enfriamiento" simultáneamente. Esta acción es apropiada si el sistema típicamente funciona con contribución de calor y de frío, tal como sucede en una cámara ambiental.

P , J ! sintoniza sólo el conjunto PID 1. Esta acción

es apropiada para sintonizar el calentamiento de un sistema de extrusión en el modo endotérmico.

P.d? sintoniza sólo el conjunto PID 2, lo cual es apropiado para sintonizar el enfriamiento de un sistema de extrusión en el modo exotérmico.




Figura 5.2a — Sintonización automática.

ATENCIÓN: Elija un punto establecido de sintonización automática que pueda proteger a su producto de posibles daños causados por sobrepaso o falta de alcance durante las oscilaciones de la sintonización automática. Si el producto es sensible, seleccione cuidadosamente el punto establecido de sintonización automática para prevenir daños.

Límite de potencia

Un límite de potencia alto y uno bajo fijan la potencia de salida máxima dentro de dos rangos.

El límite de potencia bajo limita la salida a un porcentaje de la potencia de salida máxima cuando la temperatura o el valor del proceso están por debajo del punto establecido del límite de potencia.

El límite de potencia alto limita la salida a un porcentaje de la potencia de salida máxima cuando la temperatura o el valor del proceso están por encima del punto establecido del límite de potencia.

Los límites de potencia funcionan de la misma manera en aplicaciones de enfriamiento, pero los valores negativos son convertidos a valores absolutos (positivos) para determinar si el rango está por debajo o por encima del punto establecido del límite de potencia.

Para ver o cambiar el límite de potencia bajo, se utiliza Límite alto de potencia, por debajo [PL_b] (menú global).

Para ver o cambiar el límite de potencia alto, se

utiliza Límite alto de potencia, por encima [PL R] (menú global).

Para ver o cambiar el punto establecido del límite de potencia se utiliza Punto establecido de límite de potencia [PL 5P] (menú global).

Para ver la potencia real de salida, se utiliza Salida en porcentaje (PcnE) (menú de monitor).




Figura 5.2b — Límites de potencia.

5.2 ■ Características Watlow Serie 96

Entrada

Compensación de calibración

La compensación de calibración permite a un dispositivo compensar los efectos de sensores imprecisos, resistencias de los cables u otros factores que alteran el valor de entrada. Una compensación positiva aumenta el valor de entrada, mientras que una negativa lo disminuye.

Para ver o cambiar el valor de compensación de la entrada 1, se utiliza Compensación de calibración 1 [FIL] (menú del usuario).




Figura 5.3a — Compensación de calibración.

Constante de tiempo de filtro

Un filtro de tiempo suaviza una señal de entrada aplicando a la señal una constante de tiempo de filtro de primer orden. Es posible filtrar o bien el valor mostrado, o tanto el valor mostrado como el de controlador. Un valor mostrado filtrado facilita el monitoreo. Filtrar la señal podría mejorar el rendimiento del controlador PID en un sistema que tenga mucho ruido o que sea muy dinámico.

Para ver o cambiar el filtro de tiempo de la entrada 1 se utiliza Constante de tiempo del filtro 1 [FEr] (menú de la entrada 1). Un valor positivo afecta sólo los valores mostrados, mientras que uno negativo afecta tanto los valores mostrados como los de controlador.




Figura 5.3b — Señales de entrada filtradas y sin filtrar.

Selección del sensor

Es necesario configurar el controlador de acuerdo con el dispositivo de entrada, el cual normalmente es un termopar, un RTD o un transmisor de proceso. Al seleccionar un dispositivo de entrada, el controlador automáticamente fijará la transformación lineal de la entrada para ajustarse al sensor; también establecerá los límites altos y bajos, los cuales a su vez restringen los valores de rango alto y rango bajo.

Utilice Tipo de sensor 1 **[5En !**] y Entrada 1 **[In !**] (menú de la entrada 1) para seleccionar el sensor apropiado de la entrada 1.

Watlow Serie 96 Características ■ 5.3

Rango bajo y rango alto

El controlador restringe el punto establecido a un valor entre un rango alto y un rango bajo. No es posible fijar el rango alto por encima del límite alto del sensor o por debajo del rango bajo. Asimismo, no se puede fijar el rango bajo por debajo del límite bajo del sensor o por encima del rango alto.

Utilice Punto establecido 1 **5P!** (página de Inicio), Rango bajo 1 **r!** y Rango alto 1 **rh!** (menú de la entrada 1) para seleccionar o ver los valores de los parámetros correspondientes de la entrada 1.




Figura 5.4a — Rangos del sensor.

Entrada de evento

Con una entrada de evento, el operario puede realizar ciertas acciones en un sistema abriendo o cerrando un conmutador o aplicando una señal lógica de CC al controlador. Tal función puede mejorar la conveniencia o seguridad del sistema.

Utilice Estado de la entrada de evento **E 5** (menú de monitor) para leer el estado del parámetro de entrada del evento.

Utilice Función de evento **E** Fn (menú de la entrada 2) para seleccionar el efecto del evento en el sistema.

nonE Los eventos no alterarán el sistema.

5P Conmutación al punto establecido del evento.

RUFF Apagar las salidas de controlador y desactivar las alarmas.

[DFF] Apagar las salidas de controlador.

LOC Bloquear el teclado.

R-17 Conmutar al modo manual**.

EunE Iniciar una sintonización automática.

AL Apagar una alarma.

SEDE Bloquear todo, excepto el punto establecido principal (automático o manual). Si se selecciona, y si no se está ejecutando un perfil (modo sin rampa), el usuario no podrá acceder a ningún parámetro, a excepción del punto establecido y de las salidas de evento.

Entrada de evento en espera*

Pausa* و Pausa

F L / Perfil 1*

F . ∠ 2 Perfil 2*

hold Esperar*

R65P Abortar punto establecido*

Utilice Condición de evento **E** c n (menú de la entrada 2) para seleccionar la condición que activará un evento.

Lo Bajo, genera un evento si el voltaje está bajo (conmutador cerrado).

Alto, genera un evento si el voltaje está alto (conmutador abierto).

r.5 Subir, cambia el estado de evento cuando el voltaje cambia de bajo a alto.

FRLL Bajar, cambia el estado de evento cuando el voltaje cambia de alto a bajo.




Figura 5.4b — Entradas de evento.

5.4 ■ Características Watlow Serie 96

^{*}Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción de software de rampa (96 ___ - ____ - AA ___) .

^{**} Se elimina estos parámetros si se ha pedido la opción de software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Retransmisión de un punto establecido remoto

La característica de retransmisión le permite a una salida retransmitir una señal analógica que puede servir como una variable de entrada para otro dispositivo. La señal puede servir como un punto establecido remoto para otro controlador, o podría utilizarse como entrada para un aparato registrador a fin de documentar el funcionamiento de un sistema con el transcurso del tiempo.

La característica del punto establecido remoto permite recibir un punto establecido desde otro dispositivo o controlador. Esta flexibilidad facilita la salida desde un controlador para manejar el punto establecido de otros controles (para aplicaciones de cadenas o de múltiples zonas).

A fin de poder utilizar un punto establecido remoto, el equipo Serie 96 debe estar equipado con componentes de entrada 2 (96_ 1 - _ _ _ - _ _ _).

Zona 1

Para poder utilizar la característica de retransmisión, un equipo Serie 96 debe estar equipado con una tarjeta de retransmisión universal instalada en la salida 4 (96__-___M -___). Seleccione la escala de la salida con Salida analógica baja R_Lo y Salida analógica alta R_h, (menú de salida 4). Establezca una compensación para el rango de salida con Compensación de salida analógica RERL (menú de salida 4). Por ejemplo: para retransmitir el punto establecido 50° a 250°, fije R_Lo en 50°, R_h, en 250°.

Seleccione el valor a ser representado por la salida 4 mediante Selección de salida analógica [Rout] (menú de salida 4).

OFF retransmisión desactivada. *Proc* retransmisión del valor del proceso. *SP* retransmisión del punto establecido. *PcnE* retransmisión de la salida de potencia en porcentaje.

Zonas 2 y 3

Utilice el parámetro Local-remoto <u>L-r</u> (menú del usuario) para conmutar entre el punto establecido local <u>L</u> y el remoto <u>r</u>].




Figura 5.5 — Retransmisión de un punto establecido remoto.

Nota: Si se ha pedido la opción de software de rampa, no aparecerá la característica de retransmisión (96XX-XXXX-AAXX).


Watlow Serie 96 Características ■ 5.5

Métodos de controlador

Encendido/Apagado

El controlador de encendido/apagado enciende o apaga la salida, dependiendo de los valores de entrada, punto establecido e histéresis. El valor de histéresis indica la desviación del valor del proceso, con respecto al punto establecido, necesaria para activar la salida. Al aumentar el valor, disminuirá el número de veces que la salida se encenderá y se apagará. La capacidad de controlador mejora al disminuir la histéresis. Si se fijara ésta en 0, el valor del proceso estaría más cerca del punto establecido, pero la salida se encendería y se apagaría con más frecuencia, lo cual causaría "vibración u oscilación".

Fije la Banda proporcional 1 [Pb 1] (menú de PID 1) en 0 para poner a funcionar el controlador en el modo de controlador encendido/apagado. Fije la histéresis de la salida 1 con Histéresis 1 [h y5] (menú de PID 1).






Figura 5.6a — Controlador de encendido/apagado para enfriamiento y calentamiento.

Controlador proporcional

Algunos procesos requieren mantener una temperatura o un valor de proceso más cercano al punto establecido que lo que puede hacerlo un controlador de encendido/apagado. Un controlador proporcional brinda ese controlador más estricto, porque ajusta la salida cuando la temperatura o el valor del proceso están dentro de una banda proporcional. Cuando el valor está en la banda, el controlador ajusta la salida dependiendo de cuán cerca está el valor de proceso al punto establecido: mientras más cerca esté del punto establecido, menor será la salida (esto es algo similar a la acción de quitar la presión del pedal de aceleración del automóvil al acercarnos a una esquina). Impide que la temperatura o un valor de proceso oscile exageradamente, tal como sucedería con un simple controlador de encendido/apagado. Sin embargo, cuando el sistema se estabiliza, la temperatura o el valor del proceso tienden a "caer" a un valor ligeramente inferior al punto establecido.

Con un controlador proporcional, el nivel de potencia de salida equivale al (punto establecido menos valor de proceso) dividido por la banda proporcional.

Para cambiar la banda proporcional del PID 1 se utiliza Banda proporcional 1 **Pb** 1 (menú de PID 1).




Figura 5.6b — Controlador proporcional.

5.6 ■ Características Watlow Serie 96

Controlador proporcional más integral (PI)

La caída causada por el controlador proporcional puede ser corregida agregando al sistema un controlador integral (de restablecimiento). Cuando el sistema se ha estabilizado, se sintoniza el valor integral (de restablecimiento) a fin de acercar la temperatura o el valor del proceso al punto establecido. La acción integral (de restablecimiento) determina la velocidad de la corrección. Sin embargo, esta acción podría aumentar el sobrepaso que se produce en el arranque del equipo o cuando se cambia el punto establecido. Un exceso de integral (de restablecimiento) producirá inestabilidad en el sistema.

La acción integral (de restablecimiento) se elimina cuando el valor del proceso está fuera de la banda proporcional.

El restablecimiento se mide en unidades de repeticiones por minuto. Un valor de restablecimiento bajo produce un acción integral lenta.

La acción integral se mide en minutos por repetición (inverso del restablecimiento). Un valor integral bajo produce un acción integral rápida.

Para ver o cambiar el valor de restablecimiento o integral de la salida 1, utilice Integral 1 IEI o Restablecimiento 1 FI (menú de PID 1).

Aparecerá "integral" si se fija el parámetro Tipo de unidades Un IE (menú global) en 5 I; aparecerá "restablecimiento" si se fija Un IE en US.

Valor integral Valor de restablecimiento equivalente

1 minuto	1 repetición por minuto
2 minutos	0.5 repeticiones por minuto
3 minutos	0.33 repeticiones por minuto
4 minutos	0.25 repeticiones por minuto

Tabla 5.7 — Conversión entre valores integrales y de restablecimiento.




Figura 5.7a — Controlador proporcional más integral.

Controlador proporcional más integral más derivativa (PID)

El controlador derivativa (compensación de excedente) se utiliza para minimizar el sobrepaso en un sistema controlado por acción PI. La derivativa (compensación de excedente) ajusta la salida de acuerdo con la velocidad de cambio de la temperatura o valor del proceso. Un exceso de derivativa (compensación de excedente) producirá lentitud en el sistema.

La acción de compensación de excedente es activa únicamente cuando el valor del proceso está dentro de un intervalo equivalente a dos veces el valor proporcional a partir del punto establecido.




Figura 5.7b — Controlador PID.

Watlow Serie 96 Características ■ 5.7

PID dual

En una aplicación que tenga una salida asignada a calentamiento y otra a enfriamiento, cada una tendrá un conjunto separado de parámetros PID y bandas muertas separadas. Los parámetros de calentamiento se hacen efectivos cuando la temperatura del proceso es menor que el punto establecido; los de enfriamiento se hacen efectivos cuando dicha temperatura es mayor que el punto establecido.

Los parámetros PID 1 se aplican a la salida 1; Los parámetros PID 2 se aplican a la salida 2. Vea o cambie los parámetros PID 1 y PID 2 en los menús PID 1 y PID 2 (página Operaciones).




Figura 5.8a — PID dual.

Banda muerta

En una aplicación de PID dual, las bandas muertas por encima y por debajo del punto establecido pueden servir para ahorrar energía y minimizar el desgaste en una aplicación, manteniendo una temperatura del proceso dentro de un rango aceptable. La variación de los puntos establecidos efectivos de enfriamiento y calentamiento ayuda a evitar que ambos sistemas "luchen" entre sí.

La acción proporcional cesa cuando del valor del proceso se encuentra dentro de la banda muerta. La acción integral continúa acercando la temperatura del proceso al punto establecido. Cuando el valor de la banda muerta llega a cero, el elemento de calentamiento se activa mientras la temperatura cae por debajo del punto establecido, y el elemento de enfriamiento se activa cuando la temperatura excede el punto establecido.

La banda muerta para la salida 1 puede verse o cambiarse con Banda muerta 1 [] (menú de PID 1). La banda muerta para la salida 2 puede verse o cambiarse con Banda muerta 2 [] (menú de PID 2).




Figura 5.8b — Banda muerta de enfriamiento.

5.8 ■ Características Watlow Serie 96

Disparo rápido

La característica de disparo rápido proporciona una potencia de salida uniforme con el más bajo nivel de generación de ruido (RFI). El disparo rápido es el método preferido para controlar una carga resistiva, proporcionando un tiempo muy corto para alargar la vida útil del calentador.

El controlador determina el momento en que la onda sinusoidal de CA cruza el punto de 0 voltios, y enseguida enciende o apaga la carga, únicamente en este punto, minimizando las interferencias RFI.

La característica de disparo rápido para la salida 1 puede encenderse o apagarse con Disparo rápido 1 [br51] (menú de PID 1). Esta característica para la salida 1 requiere, bien sea CD conmutada (96__-C______), o relé de estado sólido (96__-K________).

La característica de disparo rápido para la salida 2 puede encenderse o apagarse utilizando Disparo rápido 2 [6,52] (menú de PID 1). Esta característica para la salida 2 requiere, bien sea CD conmutada (96__-C___-___), o relé de estado sólido (96__-K___-___).




Figura 5.9a — Disparo rápido.

Rampa al punto establecido

El modo de rampa protege materiales y sistemas que no pueden tolerar cambios rápidos de temperatura. El valor de la velocidad de rampa es equivalente a la cantidad máxima de grados por minuto o por hora que puede cambiar la temperatura del sistema.


Seleccione la activación de la rampa mediante modo de rampa **rP**.

「ア (Menú Global).

OFF rampa desactivada.

5*E* rampa al comienzo.

<u>SEPE</u> rampa al comienzo o cuando cambia el punto establecido.






Figura 5.9b — Rampa al punto establecido.

Nota: Si se ha pedido la opción de software de rampa, no aparecerá el modo de rampa al punto establecido. (96XX-XXXX-AAXX).

Watlow Serie 96 Características ■ 5.9

Alarmas

Una alarma señala de cierta manera (usualmente mediante una notificación al operario) que la temperatura del proceso se ha salido de un rango definido. El usuario puede configurar cómo y cuando activar una alarma y si la misma debe apagarse automáticamente cuando haya desaparecido la condición que la originó.

Puntos establecidos de alarma

El punto establecido alto de alarma define la temperatura que activará una alarma alta. El punto establecido alto de alarma debe ser mayor que el punto establecido bajo de alarma, y menor que el límite alto del rango del sensor.

El punto establecido bajo de alarma define la temperatura que activará una alarma baja. El punto establecido bajo de alarma debe ser menor que el punto establecido alto de alarma, y mayor que el límite bajo del rango del sensor.

Los puntos establecidos de la alarma de desviación o de proceso para la salida 2 pueden verse o cambiarse con Alarma alta 2 [R2K] y Alarma baja 2 [R2L] (menú de alarma).

Histéresis de alarma

Registrador Modbus n.º 720 r/w; valores: (1-9999).

La histéresis de alarma es una zona que está dentro de cada punto establecido de alarma. Para definir esta zona, se añade o se resta el valor de histéresis, respectivamente, al punto establecido bajo o alto de la alarma.

Cuando el valor del proceso alcanza el punto establecido alto o bajo de alarma, se activa un estado de alarma. La histeresis de alarma define el cambio en la variable de proceso (con respecto al rango de operacion normal) que tiene que suceder antes de que pueda apagarse la alarma.

El valor de histéresis de alarma para la salida 2 puede verse o cambiarse con Histéresis 2 [hy52] (menú de salida 2).




Figura 5.10 — Ajustes de alarma.

Alarmas de proceso o desviación

Una alarma de proceso utiliza uno o dos puntos establecidos absolutos para definir una condición de alarma.

Una alarma de desviación utiliza uno o dos puntos establecidos, definidos como relativos con respecto al punto establecido de controlador. Para calcular los puntos establecidos de alarma alta y baja, se suman y/o se restan valores de desviación al del punto establecido de controlador. Si cambia el punto

establecido, también cambia automáticamente la ventana definida por los puntos establecidos de alarma.

El parámetro Tipo de alarma 2 **REY2** (menú de salida 2) permite ver o cambiar si la alarma de salida 2 funcionará como una alarma de proceso o de desviación.

El valor de alarma de desviación de la salida 2 puede verse o cambiarse con Alarma alta 2 [R2h] y Alarma baja 2 [R2L] (menú de alarma).

5.10 ☐ Características Watlow Serie 96

Enganche de alarma

Registrador Modbus n.º 721 r/w; valores: No (0), Sí (1).

Una alarma enganchada permanecerá activa después de cesar la condición de alarma. Únicamente puede ser desactivada por el usuario. Una alarma que no esté enganchada se desactivará automáticamente una vez eliminada la condición de alarma.

El Enganche de alarma 2 [LRE2] (menú de salida 2) permite ver o cambiar el enganche de la alarma de la salida 2. Para restablecer una condición de alarma enganchada que haya sido corregida, apriete la tecla de infinito \odot .




Figura 5.11a — Enganche de alarma.

Silenciar alarma

Registrador Modbus n.º 722 r/w; valores: No (0), Sí (1). La función "silenciar alarma" tiene dos usos:

- A menudo se utiliza para permitir el calentamiento inicial de un sistema después de que el mismo ha arrancado. Al encenderse la función "silenciar alarma", no se producirá una alarma cuando la temperatura del proceso esté inicialmente por debajo del punto establecido bajo de alarma. La temperatura del proceso tiene que llegar al rango de operación normal, pasando la zona de histéresis, para que se active la función de alarma.
- 2. Asimismo, la función "silenciar alarma" permite al operario deshabilitar la salida de alarma mientras el controlador está en un estado de alarma. La temperatura del proceso tiene que llegar al rango de operación normal, pasando la zona de histéresis, para que se active la función de salida de alarma.

Si una salida del equipo Serie 96 está funcionando como una alarma de desviación, la alarma se silenciará cuando cambie el punto establecido, hasta que el valor del proceso vuelva a alcanzar el rango de operación normal. Para ver (o cambiar) si la característica de "silenciar la alarma" está activa, utilice Silenciar alarma 2 **5** *IL 2* (menú de salida 2).

Al fijar el parámetro Anunciación de alarma 2 **Anu2** (menú de salida 2) en **YE5**, la luz de la salida 2 permanecerá encendida y aparecerá un mensaje de alarma en la pantalla, aun cuando la salida de alarma esté silenciada.




Figura 5.11b — Característica de silenciar una alarma.

Watlow Serie 96 Características ■ 5.11

Errores

Detectar lazo abierto

Registrador Modbus n.º 210 r; valores: Apagar (0), Error (1).

La característica de detección de lazo abierto puede alertar al usuario sobre problemas en la entrada o en la salida del lazo de controlador. Esta característica únicamente funciona cuando el controlador está operando con controlador PID. Se activa un error de lazo abierto cuando se aplica un 100% de potencia a la salida de controlador durante un tiempo igual al establecimiento de la acción integral (o inverso del

valor de restablecimiento) sin que la entrada registre un cambio de 5° (°F o °C).

Para encender o apagar la característica de detección de lazo abierto, utilice Detectar lazo abierto []PLP] (menú global).

Si se produce un error de lazo abierto, las salidas del controlador se apagarán y la señal **[PLP]** centelleará en la pantalla superior del controlador. En tal caso, apague el sistema, revise el cableado de la entrada y de la salida de controlador y revise los dispositivos de entrada y salida.

Errores del sistema (número del error en la pantalla superior, mensaje de error en la pantalla inferior)

Registrador Modbus n.º 209 r; (valores en paréntesis debajo).

En el apéndice, pág. A.2 (al final del manual) se encuentran los procedimientos de resolución de problemas relacionados con códigos de errores.

Er 4 (4) Indica una falla en la memoria RAM **FR 7**

[Er 5] (5) Indica un error de la suma de comprobación de la memoria no volátil

Er 6) (6) Falla en la memoria ROM **r 0 7**

Er 7 (7) Indica una falla del hardware

Er 8 (8) Indica un error de módulo **PL u 9**

[Fr 9] (9) Indica un error de configuración

Er ID (10) Indica el cambio de un módulo.

Er!! (11) Indica la instalación de un nuevo software **5***oFE*

Er 12 (12) Indica datos de calibración inválidos.

Er 13 (13) Indica una falla "analógico-digital" **REod**

Eriy (14) Indica defectos del hardware de la memoria EEPROM

[Er 15] (15) Indica una unidad nueva

(16) Indica una dirección inválida de la memoria EEPROM.

Errores de entrada

Número del error en la pantalla superior, porcentaje de salida, en la inferior

Registrador Modbus n.º 101 r; (valores en paréntesis debajo).

Error 1: Indica un valor de entrada tan bajo que no puede medirse.

Error 2: Indica un valor de entrada debajo del rango del sensor.

Error 3: Indica un valor de entrada sobre el rango del sensor.

Error 4: Indica un valor de entrada tan alto que no puede medirse.

5.12 ■ Características Watlow Serie 96

Er 16

Rddr

Transferencia sin sobresaltos

Cuando el sensor se abre (es decir, falla), el controlador cambia de operación automática a manual. Si en el momento de la falla, está activa una transferencia sin sobresaltos, la salida o salidas de controlador permanecerán estables, produciendo una transición suave y sin perturbaciones.

Si se fija el modo de falla $\boxed{\textit{FRIL}}$ (menú global) en la modalidad "sin sobresaltos" $\boxed{\textit{bPL5}}$ y el proceso se ha estabilizado en un nivel de potencia de salida de \pm 5 por ciento durante 2 minutos previos a la falla del sensor, y ese nivel de potencia es inferior al 75 por ciento, el controlador se cambiará a operación manual en el último nivel de potencia automático. Si no se satisfacen estas condiciones, el nivel de potencia de salida será 0 por ciento (salida desactivada).

Si se fija el modo de falla **FRIL** (menú global) en la modalidad manual **PRA**, el controlador Serie 96 se cambiará a operación manual en el valor de porcentaje de potencia del parámetro Potencia predeterminada manual **PRA** (menú global). La operación manual proporciona un controlador de lazo abierto de las salidas, desde un rango de salida de

-100 por ciento a 100 por ciento. La Serie 96 permite un valor de salida negativo únicamente cuando la salida 1 ó 2 están configuradas para enfriamiento.

Cuando el controlador regrese a controlador de lazo cerrado, utilizará el valor previo del punto establecido.




Figura 5.13 — Transferencia sin sobresaltos.

Nota: Si se ha pedido la opción de software de rampa, no aparecerá la característica de transferencia sin sobresaltos (96XX-XXXX-AAXX).

Comunicaciones

Igualmente, es posible programar y monitorear un controlador Serie 96 conectándolo a una computadora personal o controlador lógico programable (PLC) mediante comunicaciones en serie. Para utilizar esta opción de comunicaciones, el equipo Serie 96 tiene que estar equipado con una tarjeta de comunicaciones EIA/TIA 485 (96_ _ - _ _ U - _ _ _) o EIA/TIA 232 (96_ _ - _ _ R - _ _ _), instalada para la salida 4. Para poder utilizar la tarjeta EIA/TIA 485, se requiere que la PC o el PLC utilicen la interfaz EIA/TIA 485 en semidúplex. Adquiera un convertidor

de interfaz que se comunique en semidúplex cuando utilice una PC o un CLP con un puerto de comunicaciones EIA/TIA 232. Para poder comunicarse con más de un controlador, es preciso utilizar la opción EIA/TIA 485. Esta opción funciona directamente hasta con 32 dispositivos en una red.

Para ver o cambiar los ajustes del controlador desde una computadora personal, es necesario ejecutar un software que emplee el protocolo Modbus RTU para leer o escribir registradores en el controlador. (En el capítulo 6 se describen los registradores Modbus.) Estos registradores contienen los valores de parámetros que determinan la manera de funcionar del controlador, y los datos que reflejan los valores actuales de entrada y salida del sistema.

No se envían ni reciben puntos decimales en Modbus. Para determinar las localidades de los puntos decimales, lea el parámetro decimal [AFI]. Por ejemplo, 127.5 grados es leído como 1275 grados con el parámetro decimal puesto en 0.0.

Los parámetros relacionados con comunicaciones aparecen en el menú de salida 4 (página Configuración). Haga corresponder la Velocidad en baudios [bRU] con la de la computadora y seleccione una Dirección [Rddr] para el equipo Serie 96.

Watlow Serie 96 Características ■ 5.13

Notas

5.14 ■ Características Watlow Serie 96

6

Capítulo 6 **Parámetros**

Página de Inicio

La pantalla de estado en reposo muestra uno de los siguiente grupos de datos, dependiendo de la configuración del controlador. El primer indicador aparece en la pantalla superior; el segundo, en la inferior.

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Proceso 1 Punto establecido 1 Monitorear el valor del proceso 1 y cambiar los valores del punto establecido.	Rango bajo 1 a rango alto 1 **OFF** Apagado		100 r 300 r/w	Activo: Siempre Activo si el punto establecido del evento no está activo, y si se fija el modo local o remoto (menú del usuario) en (local) o se fija el modo de operación automático-manual (menú del usuario) en (automático). Aparecerá (IFF) cuando oscile por debajo del valor (L).
Proceso 1 Punto establecido remoto** Monitorear el valor del proceso 1 y los valores del punto establecido remoto.	Rango bajo 1 a rango alto 1		100 r 202 r	Activo: Siempre Activo si el punto establecido remoto está activo, si se fija el modo local o remoto [[
96 Proceso 1 500 Punto establecido del evento** Monitorear el valor del proceso 1 y los valores del punto establecido del evento.	Rango bajo 1 a rango alto 1		100 r 202 r	Activo: Siempre Activo si se fija la Función de Evento Fn (menú de salida 2) en 5P (punto establecido del evento), si existe una condición de evento y si se fija modo de operación automático- manual (menú del usuario) en Ruko (automático).

^{*}Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

- Consulte el capítulo 7 de este manual para obtener información sobre parámetros para la creación de perfiles de rampa y saturación en versiones de rampa de la Serie 96.
- Para ver el modo de agrupación de todas las páginas, todos los menús y todos parámetros, consulte la cubierta posterior interna de este manual.
- Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

^{**}Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
96 Proceso 1 500 Punto establecido manual** Monitorear el valor del proceso 1 y cambiar el valor del punto establecido manual.	Rango bajo 1 a rango alto 1 modos de calentamiento: 0.0 a 100.0 modos de enfriamiento: -100.0 a 0.0 modos de calentamiento/ enfriamiento: -100.0 a 100.0		100 r 310 r/w	Activo: Siempre Activo si se fija el modo de operación automático-manual (menú del usuario) en 「『フォー (manual), o si hay un error.
Los parámetros seleccionados en el menú especial (página Fábrica) aparecerán aquí.				

*Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
**Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
NOTA:

- Para ver el modo de agrupación de todas las páginas, todos los menús y todos los parámetros, consulte la cubierta posterior interna de este manual.
- Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

6.2 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Consulte el capítulo 7 de este manual para obtener información sobre parámetros para la creación de perfiles de rampa y saturación en versiones de rampa de la Serie 96.

Página Operaciones/Menú de Monitor

Página Operaciones

La página Operaciones contiene cinco menús:

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
OPEr Selección de la página Operaciones Ir a un menú de operaciones.	「アゥゥ Monitor 「リング」 Usuario 「ア・オリ PID 1 「ア・オリ PID 2 (si está activa la salida 2) 「アリ Alarma (si hay alguna alarma activa)			Activo si el bloqueo del modo de la página Operaciones (menú de bloqueo/página Fábrica) no está "oculto" [h ,dE].
Plan Menú de monitor Página Operaciones	valor de comunicaciones (0)			
Preso 2** Monitorear el valor del proceso 2.			105 r	Activo si la entrada 2 (menú de salida 2) no está apagada OFF o E In, y si el bloqueo de la página (menú de bloqueo) no está "oculto" h.dE.
Pcnt Potencia en porcentaje Monitorear el nivel de potencia de salida del controlador.			103 r	Activo si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [h.dE].
rPSP Punto establecido de rampa** Monitorear el punto establecido de rampa.			203 r	Activo si el modo de rampa (menú global) no está apagado GFF y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h.de .
E 51 Estado de entrada de evento Monitorear el estado de la entrada del evento.	(1)*** [FRL 5] falso (0)***		201 r	Activo si E F n (menú de salida 2) no está puesto en "ninguno" non E y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h d E .

^{*}Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
**Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ - - _ _ - AA _ _).

^{***}Los números en paréntesis son los ordinales/enumeradores para utilizarse con los dispositivos de comunicaciones Modbus.

	7	w
		þ
¢		2
		4
	Ħ	2
	2	2
	C	=
Е	7	3
	4	5
	ᄨ	á
	Ω)
	G	•
	F	₹
	-	4
	F	2
	5	2
	9	2
	ы	Ξ
	Œ	9
		3
	L	3
		٠
	Ξ	÷
	٩.	2
		ı
		4
	4	2
		4
	-7	9
	F	4
	_	5
		ŝ

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
	Menú del usuario Página Operaciones				
<u> ዋ- ቦባ</u>	Modo de operación automático- manual**	Modo automático (0) PTRo Modo manual (1)	Ruto (0)	301 r/w	Activo si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [h ,dE].
	ccionar el modo de rolador (automático o ual).				
Inici	Sintonización automática ar o cancelar una onización automática.	apagar o cancelar una sintonización automática en marcha (0) Lune Iniciar una sintonización automática (1) P.d! Conjunto 1 solamente (2) P.d? Conjunto 2 solamente (3)	OFF (0)	305 r/w	Activo si se fija el modo de operación automático-manual (menú del usuario) en Ruto (automático) y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" hide.
Fijar de si auto porce	Punto establecido de sintonización automática rel punto establecido ntonización mática como un entaje del punto blecido activo actual.	50 a 150	90	304 r/w	Activo si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].
Fijar cuan entra	Punto establecido del evento 2** r el punto establecido do está activa la ada de evento, según fine la condición de to.	Rango bajo 1 a rango alto 1	75°F, 24°C	306 r/w	Activo si se fija la entrada 2 (menú de salida 2) en [In (entrada de evento) y [In en 5P], y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [In Id E].
	Punto establecido 2** r el punto establecido liar.	Rango bajo 1 a Rango alto 1	75°F, 24°C	319 r/w	Activo si la salida 2 está presente (no 96 A), si se fijan tanto la salida 1 (menú de salida 1) como la salida 2 (menú de salida 2) ya sea en "calentamiento" [FBL] o "enfriamiento" [FBL] y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [h rdE].

6.4 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
r Fijar e	Modo local o emoto** el modo en punto ecido local o remoto.	local (0) remoto (1)	<u>(0)</u>	316 r/w	Activo si la entrada 2 (menú de salida 2) no está apagada OFF, la entrada 2 no está en (entrada de evento) y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h.dE.
c Fijar la	Compensación de alibración a compensación de	-1999 a 9999	0	605 r/w	Activo si la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculta" [h idE].
1. P .d ! M	ación de la entrada Menú de PID 1 Página Operacione	es			
p Fijar la propor	Sanda proporcional 1 a banda cional para lador PID.	0° a 9999° Si [Pb !] está puesto en 0, opera en modo de encendido/apagado.	25°F, 14°C	500 r/w	Activo si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h.dE.
<i>IE I</i> In Fijar e	ntegral 1 el tiempo integral nutos para la salida	0.00 a 99.99 minutos por repetición	0.00 (0)	501 r/w	Activo si la banda proporcional 1 (menú de PID 1) no está puesta en
Fijar e restab	destablecimiento 1 el tiempo de lecimiento en ciones/minuto para da 1.	0.00 a 99.99 repeticiones por minuto	0.00 (0)	502 r/w	Activo si la banda proporcional 1(menú de PID 1) no está puesta en
Fijar e deriva	Derivativa 1 el tiempo de tiva en minutos a salida 1.	0.00 a 9.99 minutos	0.00 (0)	503 r/w	Activo si la banda proporcional 1(menú de PID 1) no está puesta en

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Fijar el tiempo de compensación de excedente 1 Fijar el tiempo de compensación de excedente en minutos para la salida 1.	0.00 a 9.99 minutos	0.00 (0)	504 r/w	Activo si la banda proporcional 1(menú de PID 1) no está puesta en
br5 I Disparo 1 Seleccionar el modo de disparo rápido para la salida 1.	no (0) YE5 si (1)	<u>no</u> (0)	509 r/w	Activo si la banda proporcional 1 (menú de PID 1) no está puesta en
Fijar el tiempo del ciclo 1 Fijar el tiempo del ciclo en segundos para la salida 1.	Relé: 5.0 a 60.0 (50 a 600) Estado sólido: 0.1 a 60.0 (1 a 600)	Determinado por tipo de salida.	506 r/w	Activo si la banda proporcional 1 (menú de PID 1) no está puesta en
HYS ! Histéresis 1 Fija la histéresis de conmutación para la salida 1.	1 a 9999	3°F, 2°C	507 r/w	Activo si salida 1 no es un tipo de proceso (no 96F), si se fija la banda proporcional 1 (menú de PID 1) en
db I Banda muerta 1 Fija la variación del punto para el controlador de la salida 1.	0 a 9999	0	505 r/w	Activo si está presente la salida 2 (no 96 A), si se fija una salida en "calentamiento" [FRE], otra en "enfriamiento" [TOOL] y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [h dE].

6.6 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
	Menú de PID 2 Página Operacione	es			
Fijar l	proporcional 2 la banda rcional para la	0° to 9999° Si se fija [Pb 2] en 0, opera en el modo de encendido/apagado.	25°F, 14°C	510 r/w	Activo si se fija una salida en "calentamiento" y la otra en "enfriamiento", y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [h ide] ni tampoco fijo en el modo de calentamiento-enfriamiento.
Fijar e	I ntegral 2 el tiempo integral nutos para la salida	0.00 a 99.99 minutos por repetición (0 a 9999)	0.00 (0)	511 r/w	Activo si la banda proporcional 2 (Menú de PID 2) no está puesta en
Fijar e restab	Restablecimiento 2 el tiempo de elecimiento en ciones/minutos para da 2.	0.00 a 99.99 repeticiones por minuto (0 a 999)	0.00 (0)	512 r/w	Activo si la banda proporcional 2 (menú de PID 2) no está puesta en
Fijar e deriva	Derivativa 2 el tiempo de ttiva en minutos a salida 2.	0.00 a 9.99 minutos (0 a 999)	0.00 (0)	513 r/w	Activo si la banda proporcional 2 (menú de PID 2) no está puesta en
Fijar e compe excede	Compensación de excedente 2 el tiempo de ensación de ente en minutos a salida 2.	0.00 a 9.99 minutes (0 to 999)	0.00 (0)	514 r/w	Activo si la banda proporcional 2 (menú de PID 2) no está puesta en

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
br 52 Disparo 2 Seleccionar el modo de disparo rápido para la salida 2.	no (0) YE5 si (1)	no (0)	519 r/w	Activo si la banda proporcional 2 (menú de PID 2) no está puesta en
Fijar el tiempo del ciclo 2 Fijar el tiempo del ciclo en segundos para la salida 2.	Relé: 5.0 a 60.0 (50 a 600) Estado sólido: 0.1 a 60.0 (1 a 600)	Relé: 10.0 (100) Estado sólido: 1.0 (10)	516 r/w	Activo si la banda proporcional 2 (menú de PID 2) no está puesta en
Fija la histéresis 2 Fija la histéresis de conmutación para la salida 2.	1 a 9999	3°F, 2°C	517 r/w	Activo si la salida 2 está presente y ésta no es un tipo de proceso(no 96 A o 96 F), o si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en "calentamiento" [FERE] o "enfriamiento" [FOIL] (opuesto a la selección de FERE] o [FOIL] de la salida 1); y si se fija la banda proporcional 2 (menú de PID 2) en y si no está "oculto" [FidE] el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo).
db 2 Banda muerta 2 Fijar la variación del punto para el controlador de la salida 2.	0 a 9999	0 (0)	515 r/w	Activo si la salida 2 está presente (no 96 A), una salida está en "calentamiento" [here], otra en "enfriamiento" [DDL], y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" [h.de].

6.8 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
	lenú de alarma ágina Operacione	28			
Fijar el	larma baja 2 l punto establecido ma baja para la 2.	Proceso: Límite bajo del rango de sensor seleccionado a Alarma alta 2-1 Desviación: -1999 a 0	Proceso: Límite bajo del rango de sensor seleccionado Desviación: -999	321 r/w	Activo si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en RL (Alarma), si los lados activos de alarma 2 (menú de salida 2) no están puestos en "alto" L, si la salida 2 está presente pero no es una salida de proceso (no 96 A o 96 F), y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" L dE.
Fijar el	l arma alta 2 l punto establecido ma alta para la 2.	Proceso: Alarma baja 2 +1 a límite alto del rango de sensor seleccionado Desviación: 0 a 9999	Proceso: Límite alto del rango de sensor seleccionado Desviación: 999	322 r/w	Activo si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en RL (Alarma), si los lados activos de alarma 2 (menú de salida 2) no están puestos en "bajo" Lo, si la salida 2 está presente pero no es una salida de proceso (no 96 A o 96 F), y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h dE.
Fijar el	larma baja 3 l punto establecido ma baja para la 3.	Proceso: Límite bajo del rango de sensor seleccionado a alarma alta 3-1 Desviación: -1999 a 0	Proceso: Límite bajo del rango de sensor seleccionado Desviación: -999	340 r/w	Activo si la salida 3 (menú de salida 3) está puesta en RL (Alarma), si los lados de alarma 3 (menú de salida 3) no están en posición "alta" L, si la salida 3 está presente (96 D), y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h de L.
Fijar el	larma alta 3 l punto establecido ma alta para la 3.	Proceso: Alarma baja 3 +1 a límite alto del rango de sensor seleccionado Desviación: 0 a 9999	Proceso: Límite alto del rango de sensor seleccionado Desviación: 999	341 r/w	Activo si la salida 3 (menú de salida 3) está puesta en RL (Alarma), si los lados de alarma 3 (menú de salida 3) no están en posición "baja" Lo, si la salida 3 está presente (96 D), y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h.de.

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
RYLo Alarma baja 4 Fijar el punto establecido de alarma baja para la salida 4.	Proceso: Límite bajo del rango de sensor seleccionado a alarma alta 4-1 Desviación: -1999 a 0	Proceso: Límite bajo del rango de sensor seleccionado Desviación: -999	ninguno****	Activo si se fija la salida 4 (salida de menú 4) en RL (Alarma), si los lados de alarma 4 (salida de menú 4) no están en posición "alta" R, la salida 4 es un relé (96 D) y si el bloqueo de la página Operaciones (menú de bloqueo) no está "oculto" h.dE.
FIJAr Alarma alta 4 Fijar el punto establecido de alarma alta para la salida 4.	Proceso: Alarma baja 4+1 a límite alto del rango de sensor seleccionado Desviación: 0 a 9999	Proceso: Límite alto del rango de sensor seleccionado Desviación: 999	ninguno****	Activo si se fija la salida 4 (salida de menú 4) en

****Los parámetros de la salida 4 no pueden cambiarse con la interfaz Modbus.

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

6.10 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Página Configuración

La página Configuración contiene siete menús.

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
SEE Página Configuración Ir al menú configuración.	InP! Entrada 1 InP? Entrada 2 Dut! Salida 1 (si está presente) Dut? Salida 2 (si está presente) Dut? Salida 3 (si está presente) Dut! Salida 4 (si está presente) Dut! Global	InP I		Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h i d E].
InP I Menú de entrada 1 SEL Página Configurad				
Fija el tipo de sensor 1 componentes de la entrada 1.	Ec Termopar (0) -Ed RTD (1)*** Proc Proceso (2)	<u> </u>	600 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].
Fija el parámetro de transformación lineal de la entrada.	Si se fija el tipo de sensor en "termopar":	Si se cambia el tipo de sensor (menú de entrada 1) a "termopar": J (0) Si se cambia el tipo de sensor a "RTD": J (11) Si se fija el tipo de sensor en "proceso": Y-20 (13)	601 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h rdE].

^{***}Los números en paréntesis son los ordinales/enumeradores para utilizarse con los dispositivos de comunicaciones Modbus.

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Fijar el rango bajo 1 Fijar el rango bajo de entrada. Este ajuste es el valor más bajo que puede tener el punto establecido.	Ver en el apéndice las especificaciones referentes a rangos de sensor y valores predeterminados.	Ver en el apéndice las especificaciones referentes a rangos de sensor y valores predeterminados.	602 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h ,dE].
Fijar el rango alto 1 Fijar el rango alto de entrada. Este ajuste es el valor más alto que puede tener el punto establecido.	Ver en el apéndice las especificaciones referentes a rangos de sensor y valores predeterminados.	Ver en el apéndice las especificaciones referentes a rangos de sensor y valores predeterminados.	603 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h , dE].
GECI Decimal 1 Fija la posición del punto decimal para lecturas de entrada.	Si se fija el tipo de sensor en "RTD" o "termopar" (a excepción de termopares R, S o B):	0	606 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h.dE].
FET I Filtro del software de entrada 1 Fijar el tiempo de filtro (en segundos) para la entrada. Esto ayudará a uniformar una señal de entrada que está cambiando rápidamente. Los valores positivos afectan sólo las lecturas del monitor, mientras que los negativos afectan tanto las lecturas del monitor como los valores de controlador.	-60.0 a 60.0 (-600 to 600)	0 (0) [1.0 (10) si se fija [JE[] en 0.0].	604 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].

6.12 ■ Parámetros Watlow Serie 96

	(valor de Modbus)	predeterminado	Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	que aparezcan los parámetros			
In P 2 Menú de entrada 2 SEE Página Configurad	InP2 Menú de entrada 2 SEL Página Configuración						
In Z Entrada 2** Fija el parámetro de la entrada 2.	☐FF apagado: (0) ☐ In salida de evento: (1) ☐ - 2		611 r/w	Activo si están presentes los componentes de la entrada 2 (96 _1			
Fijar el rango bajo 2** Fijar el rango bajo de entrada. Este ajuste es el valor que leerá [Pr 2] cuando la entrada 2 esté en su rango bajo.	-1999 a _ r h 2 Rango alto 2	rL1	612 r/w	Activo si están presentes los componentes de la entrada 2 (96 _1, si			
Fijar el rango alto 2** Fijar el rango alto de entrada. Este ajuste es el valor que leerá Pr 2 cuando la entrada 2 esté en su rango alto.	Rango bajo 2 a 9999	rh1	613 r/w	Activo si están presentes los componentes de la entrada 2 (96 _1, si			
Fijar la compensación de calibración 2** Fijar la compensación de calibración de entrada. Esto permitirá compensar los efectos de la resistencia del cable, errores de sensor y otros factores.	-1999 a 9999	0	615 r/w	Activo si están presentes los componentes de la entrada 2 (96_1			

Valor

Rango

Registrador

Condiciones para

Pantalla

Parámetro

*Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
**Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Fn Función de evento Seleccionar la función de evento.	nonE sin función (0) SP conmutación al punto establecido del evento (1)** ROFF apagar las salidas de controlador y desactivar las alarmas (2) COFF apagar las salidas de controlador (3) LOE bloquear el teclado (4) R-PT conmutar a modo manual (5)** LUE bloquear el teclado (6) RL apagar una alarma (7) SLOE bloquear todo excepto el punto establecido principal (automático o manual). Si se selecciona, y si no se está ejecutando un perfil (modo sin rampa), el usuario no podrá acceder a ningún parámetro, a excepción del punto establecido y de las salidas de evento. (8) LUE entrada de evento en espera (9)* PRUS pausa (10)* FILI perfil 1 (11)* FILI perfil 2 (12)* hold esperar (13)* RBSP abortar el punto establecido (14)*	nonE (0)	1060 r/w	Activo si están presentes los componentes de la entrada 2 (96 _1

6.14 ■ Parámetros Watlow Serie 96

^{*}Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
**Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Condición de evento Seleccionar la condición para activar un evento.	LD bajo (0): h , alto (1) r , 5E aumentar (2) FRLL disminuir (3)		1061 r/w	Activo si están presentes los componentes de la entrada 2 (96 _1
Abortar punto establecido	<i>OFF</i> , Rango bajo 1 a rango alto 1 (32768)	75°F, 24°C	1211 r/w	Activo si se fija E Fn en Rb5P .

Seleccionar si la salida 1 ejercerá el controlador para calentamiento o enfriamiento.	FERE calentamiento (0) COOL enfriamiento (1)	FERE (0)	700 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].
Fija el tipo de salida del proceso 1.	Y-20 4-20mA (0) 0-20 0-20mA (1) 0-5 0-5V= (CC) (2) 1-5 1-5V= (CC) (3) 0-10 0-10V= (CC)(4)	<u>4-28</u> (0)	701 r/w	Activo si la salida 1 está equipada para un proceso (96F), y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h d E.

Menú de salida 2****

5EE Página Configuración

Seleccionar la función de la salida 2 .	DFF apagado (0) hERE calentamiento (1) COOL enfriamiento (2) RL alarma (3) EunE evento (4)*	OFF (0)	717 r/w	Activo si la salida 2 est á presente (no 96 A) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está oculto h.dE. * Se agrega salida de evento si se selecciona la versión de rampa del controlador (96 AA)
Fija la salida del tipo de proceso 2.	Y-20 4-20mA (0) 0-20 0-20mA (1) 0-10 0-10V= (CC) (2) 0-5 0-5 0-5V= (CC) (3) 1-5 1-5V= (CC) (4)	[4-23] (0)	718 r/w	Activo si la salida 2 está equipada para un proceso (96 F) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h d .

****Los indicadores de menú de la salida 1 y salida 2 no pueden tener selecciones del rango que sean idénticas a los modos de control (p. ej. Calentamiento/Calentamiento o Enfriamiento/Enfriamiento), si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ - - _ _ - AA _ _).

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

Pác
gina -
Conf
igura
aciór
 Me
Configuración/Menú de salida 2
ida 2
•

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Seleccion alarma. S alarma d la tempe de un rai produce i desviaciò temperat cierto nu	po de alarma 2 nar tipo de Se produce una le proceso cuando ratura cae fuera ngo fijo. Se una alarma de on cuando la tura se desvia umero de grados o establecido	Proc alarma de proceso (0) dE alarma de desviación (1)	Proc (0)	719 r/w	Activo si la salida 2 está presente y ésta no es un tipo de proceso (no 96 A o 96 F), si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en
Fija la hi conmutac salida de define ur del punto la alarma temperat llega a es	stéresis de rma 2 istéresis de ción para la e alarma. Así se na banda dentro o establecido de a. Cuando la tura del proceso sta banda, no el estado de	1 a 9999	3°F, 2°C	720 r/w	Activo si la salida 2 está presente y ésta no es un tipo de proceso (no 96 A o 96 F), si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en RL (Alarma), y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h dE.
LREZ Eng Habilitar alarma 2	r enganche de	no acción (0) YES enganche habilitado (1)	(0)	721 r/w	Activo si la salida 2 está presente y ésta no es de tipo proceso (no 96 A
5 11 2 Sile Habilitar alarma 2	r silenciar	no acción (0) YE5 silenciar alarma (1)	ng (0)	722 r/w	Activo si la salida 2 está presente y ésta no es de tipo proceso (no 96 A o 96 F), si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en

6.16 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
[5 ,d2] Lados activos de alarma 2 Seleccionar el lado o los lados a programar para los puntos establecidos de alarma.	both ambos (0) h , alto (1): lado alto solamente Lo bajo (2): lado bajo solamente	both (0)	723 r/w	Activo si la salida 2 está presente y ésta no es de tipo proceso (no 96 A o 96 F), si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en
L9c2 Lógica de alarma 2 Seleccionar la condición de salida de la alarma 2 en el estado de alarma.	RL D la condición de alarma desactiva la salida (funcionamiento protegido contra fallas) (0) RL D la condición de alarma activa la salida (1)	RL 0 (0)	724 r/w	Activo si la salida 2 esta-presente y ésta no es de tipo proceso (no 96 A o 96 F), si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en RL (Alarma), y si el bloqueo de la pagina Configuración (menù de bloqueo) no esta "oculto" [h , d E].
Rnu2 Aviso de alarma 2 Seleccionar la opción de aviso de alarma 2.	no (0) YE5 sí (1)	<u>9E</u> 5 (0)	725 r/w	Activo si la salida 2 está presente y ésta no es de tipo proceso (no 96 A 0 96 F), si se fija la salida 2 (menú de salida 2) en RL (Alarma), y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h .dE].
Ouk 3 Menú de salida 3 SEK Página Configurac	ión			
Seleccionar tipo de salida 3.	apagado (0) RL alarma (1) Eunt evento (2)*	OFF (0)	734 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en (Alarma) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h idE. *Se agrega salida de evento si se selecciona la versión de rampa del controlador (96 AA)
REY3 Tipo de alarma 3 Seleccionar tipo de alarma 3.	Proc alarma de proceso (0) dE alarma de desviación (1)	Proc (0)	736 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en

	ت
•	ágina (
	9
	figurac
	ion/N
	lenú (
	ıción/Menú de salida 3
	ida 3

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Rhy3 Histéresis de alarma 3 Fijar la histéresis de conmutación para la salida de alarma. Así se define una banda dentro del punto establecido de la alarma. Cuando la temperatura del proceso llega a esta banda, no cambia el estado de alarma.	1 a 9999	3°F, 2°C	737 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en
LAL3 Enganche 3 Habilitar enganche de alarma 3.	no acción (0) YE5 enganche habilitado (1)	<u>no</u> (0)	738 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en
[5 IL 3] Silenciar 3 Habilitar silenciar alarma 3.	no no acción (0) ye5 silenciar alarma 3 habilitado (1)	no (0)	739 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en
Seleccionar opción de lado de la alarma 3.	both ambos (0) h alto (1) to bajo (2)	both (0)	740 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en
L9c3 Lógica de alarma 3 Seleccionar la condición de salida de la alarma 3 en el estado de alarma.	RL 0 la condición de alarma desactiva la salida (funcionamiento protegido contra fallas) (0) RL 1 la condición de alarma activa la salida (1)		741 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en
Rnu3 Aviso de alarma 3 Seleccionar opción de aviso de la alarma 3.	no (0) YES sí (1)	YE5 (1)	742 r/w	Activo si la salida 3 está presente (96 D), si se fija la salida 3 (menú de salida 3) en (Alarma) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h.dE.

6.18 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros			
	ОµЕЧ Menú de salida 4 БЕЕ Página Configuración							
©E ¥ S Selecci 4.	alida 4 Ionar tipo de salida	DFF apagado RL alarma EunE evento*	OFF	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h.dE. *Se agrega salida de evento si se selecciona la versión de rampa del controlador (96 AA)			
	Tipo de alarma 4 Jonar tipo de la 4.	Proc alarma de proceso dE alarma de desviación	Proc	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D), si se fija la salida 4 (menú de salida 4) en (Alarma) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h.de.			
Fija la hi conmutad de alarma banda de estableció Cuando l proceso ll	listéresis de larma 4 stéresis de ción para la salida a. Así se define una ntro del punto do de la alarma. a temperatura del lega a esta banda, a el estado de	1 a 9999	3°F, 2°C	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D), si se fija la salida 4 (Menú de salida 4) en (Alarma) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h.de.			
	Enganche 4 tar enganche de a 4.	no acción YES enganche habilitado	no	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D), si se fija la salida 4 (Menú de salida 4) en FL (Alarma) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h dE.			
	i lenciar 4 tar silenciar a 4.	no acción YES silenciar alarma 4 habilitado	no	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D), si se fija la salida 4 (Menú de salida 4) en (Alarma) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h dE.			

Pantalla

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

^{****}Los parámetros de la salida 4 no pueden cambiarse con la interfaz Modbus.

	Ľ	2
	2,	Ī
C	=	
		Ī
	=	
	-,	
	_	
	5	i
K	=	
	=	
	=	t
C	=	
ľ	=	
	=	
E	2,	
K	Ŧ	
S	_	Ī
	=	ì
Ŀ	₹	
		=
	=	
K	Ð	
	=	
ľ	=	ľ
E	=	1
K	Ŧ	
	₩.	
		4
		Í
	=	1
	-6	

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Lados activos de alarma 4 Seleccionar la opción de lados de la alarma 4.	both ambos hi alto Lo bajo	both	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D), si se fija la salida 4 (Menú de salida 4) en
L9c4 Logica de alarma 4 Seleccionar la condición de salida de la alarma 4 en el estado de alarma.	[BL D] la condición de alarma desactiva la salida [BL D] la condición de alarma activa la salida	(8L 0)	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D), si se fija la salida 4 (menú de salida 4) en
Rnu 4 Aviso de alarma 4 Seleccionar la opción de aviso de alarma 4.	yes	_YES	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para un relé (96 D), si se fija la salida 4 en
Rout Salida analógica 4 Seleccionar la opción de aviso de alarma 4.	□FF no activa □Froc proceso □5P punto establecido □Fcnt potencia en porcentaje	OFF	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para retransmisión (96 M) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h dE.
Figar el tipo de salida del proceso 4.	Y-20 4-20 mA 0-20 0-20 mA 0-5 0-5V= (CC) 1-5 1-5V= (CC) 0-10 0-10V= (CC)	(4-20)	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para retransmisión (96 M) y Fout (Salida analógica 4) no está apagada OFF, y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h.dE].
R Lo Salida analógica baja Fijar el rango bajo de la salida analógica.	-1999 a A A A Salida analógica alta	Tipo de sensor rL1	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para retransmisión (96 M), si la salida analógica 4 (menu' de salida 4) está apagada

****Los parámetros de la salida 4 no pueden cambiarse con la interfaz Modbus. NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

Watlow Serie 96 6.20 ■ Parámetros

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros		
R h Salida analógica alta Fijar el rango alto de la salida analógica.	R Lo Salida analógica baja a 9999	Tipo de sensor rh1	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para retransmisión (96 M), si la salida analógica 4 (menú de salida 4) está apagada		
REAL Compensación de salida analógica Fijar la compensación de la salida analógica.	-1999 a 9999	0	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para retransmisión (96 M), Fout (Salida analógica 4) no está apagada OFF, y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h de.		
Velocidad en baudios Fijar la velocidad en baudios para las comunicaciones.	1200 1200 2400 2400 4800 4800 9600 9600 1920 19.2K	9600	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para comunicaciones (96 R o 96 U) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h , dE].		
Fijar la dirección Fijar la dirección de comunicaciones.	1 a 247	1	ninguno****	Activo si la salida 4 está equipada para comunicaciones (96 R o 96 U) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" h de.		
**** Los parámetros de la salida 4 no pueden cambiarse con la interfaz Modbus.						

SL bl. Menú global SEL Página Configuración						
Un it Tipo de unidades Seleccionar las unidades de medida: inglesas (US) o internacionales (SI).	us bandas proporcionales en grados, restablecimiento y compensación de excedente (1) s I bandas proporcionales en grados, integral y derivativa (2)	<u>U</u> 5 (1)	900 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].		

límite de potencia.

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Seleccionar la escala de temperatura para la entrada. Convierte todos los parámetros de temperatura.	°Fahrenheit (0) °Celsius (1)	OF (0)	901 r/w	Activo si el tipo de sensor 1 (menú de entrada 1) se cambia a RTD o termopar, y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h de].
Err Enganche de error de entrada Seleccionar el modo de enganche de error de entrada.	L RE enganche (0) L RE no enganche (1)	□L Я E (1)	607 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h dE].
FRIL Modo de falla** Seleccionar el modo de falla después de los errores.	bPL5 sin sobresaltos (0) P780 manual (1) OFF apagado (2)	[bPL 5] (0)	902 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h ,dE].
Potencia predeterminada manual** Seleccionar la potencia de salida para el modo manual.	Calentamiento: 0.0 a 100.0 (0 a 1000) Enfriamiento: -100.0 a 0.0 (-1000 a 0) Calentamiento/Enfria miento: -100.0 a 100.0 (-1000 a 1000)	0.0 (0)	903 r/w	Activo si se fija el modo de falla (menú global) en 「『『『『『『』』。 (manual), y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h ɪdɛ].
PLSP Punto establecido de límite de potencia Fijar el punto establecido del límite de potencia, PLR por encima de este punto, PLB por debajo.	rll Rango bajo del sensor rhl Rango alto del sensor	[h] (1)	713 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h ,dE].
PL A Límite alto de potencia, por encima Fijar el límite alto de potencia por encima del punto establecido del límite de potencia.	0.0 a 100.0 (0 a 1000)	100.0 (1000)	714 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].
PL b Límite alto de potencia, por debajo Fijar el límite alto de potencia por debajo del punto establecido del	0.0 a 100.0 (0 a 1000)	100.0 (1000)	715 r/w	Activo si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].

^{*}Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
**Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

6.22 ■ Parámetros Watlow Serie 96

		=	=	=	
	r	7	,		
	L	J	Ľ	-	
	r	-		-	
		Ē			
	r	•			
F	Þ	-	-	-	
h	F				
	t	•	-		
ı.	F				
N	ř		-	۰	
	P		=		
	È	ì			
	r	=	٦	7	
	L	=	-	Ξ	
Ŀ	5	-	-		
r	2	Ξ	-	-	
b		٩	9		
	ľ	•			
ı.	þ	=	=	=	
N	L	•			
п	ľ	•			
	r	7	ľ	7	
	L	_	=	-	
	r		4		
	ŀ	ч	ь		
	k				
	ŀ				
	ŀ	-	-	=	
	t	•		•	
d	ŕ			=	
C	۲	1	•	•	
	۲	t			
	Ė	ì	Ξ	Ξ	
	r	5	_	5	
١	ì	i	ř	ė	
r	ė		Ь	ď	
h	i			4	
	ľ	٩	Č		
	P	4	-	-	
	Ł	9			
d	Ċ	-	-	-	
	ŕ	1	_		
	Ĺ	_			
d	r				
	b	4	Ľ		

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Fijar la escala de rampa de un solo segmento en el modo de punto establecido.	☐FF apagado (0) [5₺፫₺] solamente al arranque (1) [5₺₱₺] al arranque o cambio del punto establecido (2)	OFF (0)	1100 r/w	Activo si el modo local o remoto (menú del usuario) no es (no está activo el punto establecido remoto) y si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h.de].
Fijar la escala de rampa** Fijar la escala de rampa de un segmento, en grados por hora o minuto.	minuto (0)	(0) (0)	1102 r/w	Activo si el modo local o remoto (menú del usuario) no está puesto en, si el modo de rampa (menú global) no está apagado
FREE Velocidad de rampa** Fijar las unidades o grados para la velocidad de rampa del punto establecido.	0.1 a 99.9 (1 a 999)	10.0 (1)	1101 r/w	Activo si el modo local o remoto (menú del usuario) no está puesto en
OPLP Detectar lazo abierto** Encender o apagar la característica de detección de lazo abierto.	encendido (1) OFF apagado (0)	OFF (0)	904 r/w	Aparece si el bloqueo de la página Configuración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h,dE].
PEYP Tipo de programa* Seleccionar si el tipo de programa estará basado en tiempo o en velocidad.	basado en tiempo (0) REE basado en velocidad (1)	E , (0)	1208 r/w	Se agrega si se selecciona la versión de rampa del controlador (96

Página Fábrica

La página Fábrica contiene seis menús.

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Fcty Selección de página Fábrica Elegir un menú de fábrica e ingresar en el.	[USE] Menú especial** LUE Menú de bloqueo JR9 Menú de diagnósticos LIE Menú de calibración 1 CID Menú de calibración 2** COUE Menú de calibración			Activo: Siempre
[USE] Menú especial** FcEY Página Fábrica				
indicador especi indicador especi indicador especi indicador de operaciones para estar del lugar del indicador especial.	Processo 2 (1) Processo 2 (2) Processo 2 (1) Processo 2 (1) Processo 2 (2) Processo 2 (2) Processo 2 (3) Processo 3 (4) Processo 2 (4) Processo 3 (5) Processo 3 (6) Processo 4 (6) Processo 4 (6) Processo 2 (6) Processo 6 (6) Processo 2 (6) Processo 3 (6) Processo 2 (6) Proces	(Modo de operación) P2: Rub (Sintonización automática) P3: Pcnb (Potencia en porcentaje) P4: [RL I (Compensación de calibración) P5 a P15: none	1400-1415 r/w	Activo: Siempre
*Se agregan estos parámetro	os si se ha pedido la opció	n del software de i	rampa (96 ·	AA).

*Se agregan estos parametros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

**Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

6.24 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
	Restablecimiento 1 (15) Restablecimiento 1 (15) Restablecimiento 1 (16) Lef Tiempo del ciclo 1 (17) Bef Banda muerta 1 (18) Pef Banda muerta 1 (18) Pef Danda muerta 2 (19) Lef Danda proporcional 2 (19) Lef Danda proporcional 2 (20) Restablecimiento 2 (21) Restablecimiento 2 (22) Restablecimiento 2 (23) Lef Danda muerta 2 (25) Restablecimiento 2 (26) Restablecimiento 2 (23) Restablecimiento 2 (24) Restablecimiento 2 (25) Restablecimiento 2 (20) Restablecimiento 3 (34) Restablecimiento 3 (34) Restablecimiento 3 (35) Restablecimiento 3 (36) Restablecimiento 3 (36) Restablecimiento 3 (36) Restablecimiento 3 (37) Restablecimiento 3 (38) Restablecimiento 3 (38) Restablecimiento 3 (39) Restablecimiento 3 (30) Resta			*** \(\begin{align*}

sección "Características" del capítulo 5.

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros			
	LOC Menú de bloqueo Fcty Página Fábrica							
5 P	Bloqueo del punto establecido Fijar el nivel de bloqueo del punto establecido.	chng cambiar (1) rERd sólo leer (2)	<u>chn9</u> (1)	1300 r/w	Activo: Siempre			
Fijar	Bloqueo del menú especial ** el nivel de bloqueo nenú especial.	h dE ocultar (0) chng cambiar (1) rERd sólo leer (2)	chn9 (1)	1304 r/w	Activo: Siempre, a menos que se haya seleccionado la versión de rampa del controlador (96AA).			
Fijar	Bloqueo del modo de la página Operaciones el nivel de bloqueo página Operaciones.	h de ocultar (0) chog cambiar (1) resd sólo leer (2)	chn9 (1)	1301 r/w	Activo: Siempre			
SE E Fijar de la	Bloqueo de la página Configuración el nivel de bloqueo página iguración.	h dE ocultar (0) chn9 cambiar (1) rERd sólo leer (2)	(1)	1302 r/w	Activo: Siempre			
Fijar de lo	Bloqueo del menú de calibración el nivel de bloqueo s menús de ración.	h dE ocultar (0) chn9 cambiar (1) rERd sólo leer (2)	[chn9] (1)	1305 r/w	Activo: Siempre			
El m perm difer bloqu	Bloqueo del menú de programación* enú de bloqueo nitirá al usuario fijar entes niveles de neo de usuario para enú de programa.	h de ocultar (0) chng cambiar (1) read sólo leer (2)	<u>chn9</u> (1)	1314 r/w	Activo si se selecciona la versión de rampa del controlador (96AA).			
	Menú de diagnóstic Página Fábrica	os						
רחשנ: Leer	Número de modelo el número de elo del controlador.	96	96	0 r	Activo: Siempre			
**Se elin NOTA: Pa	*Se agregan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 AA). **Se eliminan estos parámetros si se ha pedido la opción del software de rampa (96 AA). NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la							

6.26 ■ Parámetros Watlow Serie 96

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
GAFE	Fecha de fabricación	0196 a 9999	ninguno	5 r	Activo: Siempre
sigui	stra la fecha en el ente formato ANA:AÑO (SSAA).				
Leer	Número de serie 1 los cuatro primeros os del número de	0 a 9999	ninguno	1 r	Activo: Siempre
Leer	Número de serie 2 los últimos cuatro os del número de	0 a 9999	ninguno	2 r	Activo: Siempre
	Número de identificación del software	0 a 9999	ninguno	3 r	Activo: Siempre
	el número de cificación del vare.				
	Revisión del software	0.00 a 99.99	ninguno	4 r	Activo: Siempre
	el número de ión del software.				
	Componentes de la entrada 2, habilitados	ninguno (0) Pret evento de proceso (5)	(0)	9 r	Activo: Siempre
comp	el tipo de oonentes de la ada 2.				
	Componentes de la salida 1	nonE ninguno (0) FEL 9 relé (1) 55r relé de estado	(0)	16 r	Activo: Siempre
	el tipo de ponentes de la salida	sólido (2) d[CC (3) Proc Proceso (4)			
Leer	Componentes de la salida 2. el tipo de conentes de la salida	ninguno (0 rely relé (1) 55 r elé de estado sólido (2) de CC (3) Proc Proceso (4)	(0)	17 r	Activo: Siempre
	Componentes de la salida 3	nonE ninguno (0)	(0)	18 r	Activo: Siempre
	el tipo de ponentes de la salida				

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Componentes de la salida 4 Leer el tipo de componentes de la salida 4.	nonE ninguno (0) rELY relé (1) Proc proceso (4) 485 (6) 232 (7)	(0)	19 r	Activo: Siempre
Enciende una salida específica.	none ninguno (0) out! salida 1 (1) out! salida 2 (2) out! salida 3 (3) out! salida 4 RLL todas las salidas (5)	nonE (0)	1514 r/w	Activo: Siempre
pantallas Probar las luces indicadoras del panel frontal.	☐FF apaga la prueba de pantalla cíclica (0) ☐ ☐ enciende la prueba de pantalla cíclica (1)	OFF (0)	1513 r/w	Activo: Siempre
hr E 5 Alta resolución Muestra el valor de entrada de alta resolución.	0.0 to 99.9 (0 to 999)	ninguno	1707 r	Activo: Siempre
RP76 Temperatura ambiente Leer la temperatura ambiente en 0.1 grados Fahrenheit.		ninguno	1500 r	Activo: Siempre
Recuentos A-D ambiente Muestra los recuentos A-D ambiente.		ninguno	1501 r	Activo: Siempre
Recuentos A-D canal 1 Muestra los recuentos no procesados A-D del canal 1.		ninguno	1504 r	Activo: Siempre
Recuentos A-D canal 2 Muestra los recuentos no procesados A-D del canal 2.		ninguno	1505 r	Activo: Siempre

6.28 ■ Parámetros Watlow Serie 96

	r	•				
	H					
3	l	c			þ	
	P	=				
	P			Ē		
	L					
	r	٩	ō			
	ŀ	٩	١	i		
	ľ	•		•	,	
H						
Ħ						
Ī		=				
	ι	٩	Ľ	•	•	
	r	7		ľ		
	ŀ					
	r	•		Ŀ	,	
	ì				i	
ı	r	•		•	۰	
۹	ľ					
ì	E					
	ľ	4				
	ŀ			F		
		•				
		=				
i	i	=				
Ŀ		=				
ì	ì	ì	2	2		
	r	٩	ō		,	
	b	J	١	ř		
	l	٠	-	۰	۰	
	Ċ					
	F	7	ė			
	þ					
۹						
ì	L	J	١	3		
J		ı	ı			
Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	
	ļ					
	L	3	Ľ	9		
	ŕ					
		•				
	ľ	_				
	F	•			,	
	b			ė		
3						
			Ľ	•	•	
	Ŀ		١			

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
E5hE Resolución de problemas Ayuda a resolver problemas con el controlador.	Pid habilitar términos de PID en el menú especial [corr] envía un paquete modbus cada segundo	no		
Frecuencia de línea Mostrar la frecuencia de línea de CA en Hz.		ninguno	1515 г	Activo: Siempre (modelo 96A: disponible solamente con entrada de CA.)
ב וה l Menú de calibració Fc ב צו Página Fábrica	n 1			
r5ERestablecercalibración defábrica	76 no (0) 755 si (1)	(0)	1601 w	Activo si el bloqueo de calibración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h.dE].
Restablecer la calibración de fábrica. No afecta ni las operaciones ni los parámetros de configuración.				
dFLE Ajustes predeterminados Restablecer los ajustes predeterminados.	no (0) YE5 sí (800)	no (0)	1602 w	Activo si el bloqueo de calibración (menú de bloqueo) no está "oculto" [h idE].

NOTA: En el sitio Web de Watlow (http://www.watlow.com/prodtechinfo) se encuentra la información completa sobre menús de calibración y parámetros. Seleccione el archivo 96CALE_D.pdf.

NOTA: Para obtener información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en la operación del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

Notas

6.30 ■ Parámetros Watlow Serie 96

7

Capítulo 7 Rampa

Indicadores del menú de programa

Para entrar al menú de programa: Apriete la tecla de avance ® mientras que el programa está en modo de espera o no se está ejecutando.




Figura 7.1 — Menú de programa.

Nota: El menú de programa aparecerá únicamente si se ha pedido la opción del software de rampa (96 ___ - ____ - AA ___).

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Eune Salidas de evento Cambiar manualmente el estado de la salida de evento mientras no se esté ejecutand el programa.	DFF (0) 2 (1) 3 (2) 4 (4) 2 3 (4) 2 4 (5) 3 4 (6) 234 (7)	OFF (0)	1268 r/w	Activo si los componentes están presentes para las salidas 2, 3 ó 4, y si se fijan los parámetros en Eurt . Si se selecciona un número, se encenderá la salida de evento respectiva.
F.LE Archivo Representa el perfil a verse o modificarse.				
5EEP Paso Representa el paso actual del perfil a verse o modificarse.				

Watlow Serie 96 Rampa ■ 7.1

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
5 E YP Tipo de paso Seleccionar entre cuatro tipos diferentes de pasos.	SEPE Punto establecido (0) Sori Saturación (1) JL Saltar lazo (2) End Final (3)	End (3)	Ver pág. 7.8	
SEPE Paso de punto esta	blecido			
5P Punto establecido Indica el valor final del punto establecido de rampa.	@FF (32768)	75°F/24°C o valor si	Ver pág. 7.8	Activo: Siempre
Hour Hora El número de horas, (más parámetros de minutos y segundos) igual al tiempo de duración total para alcanzar el punto establecido final bajo el tipo de paso [5]: YP].			Ver pág. 7.8	Activo si el valor fijado para PŁYP es Ł o perfil basado en tiempo.
El número de minutos, (más parámetros de hora y segundos) igual al tiempo de paso total para alcanzar el punto establecido final bajo el tipo de paso [5£YP].		D	Ver pág. 7.8	Activo si el valor fijado para PEYP es es o perfil basado en tiempo.
SEC Segundos El número de segundos, (más parámetros de hora y minutos) igual al tiempo de paso total para alcanzar el punto establecido final bajo el tipo de paso [SEYP].		D	Ver pág. 7.8	Activo si el valor fijado para PLYP es L , o perfil basado en tiempo.
TREE Velocidad Indica la velocidad a la cual cambia el punto establecido (en grados por minuto).		0.0	Ver pág. 7.8	Activo si el valor fijado para PLYP es FRE o el perfil está basado en velocidad.

7.2 ■ Rampa Watlow Serie 96

Pantalla Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
Eout Salidas de evento Selecciona encender o apagar la salida o salidas de evento durante el paso de programa.	### OFF (0) ### C (1) ### C (1)	OFF (0)	Ver pág. 7.8	Activo si los componentes están presentes para las salidas 2, 3 ó 4 y los parámetros están en [Eune]. Si se selecciona un número, se encenderá la salida de evento respectiva.
Sofi Paso de saturación				
Hour Hora El número de horas, (más parámetros de minutos y segundos) igual al tiempo de paso de saturación total para mantener el punto establecido bajo el tipo de paso de saturación [508H].	[] a [] 99		ver pág 7.8	Siempre se muestra en este menú.
El número de minutos, (más parámetros de hora y segundos) igual al tiempo de paso de saturación total para mantener el punto establecido bajo el tipo de paso de saturación [508H].	a59		Ver pág. 7.8	Siempre se muestra en este menú.
El número de segundos, (más parámetros de hora y minutos) igual al tiempo de paso de saturación total para mantener el punto establecido bajo el tipo de paso de saturación [508H].	a		Ver pág. 7.8	Siempre se muestra en este menú.
Selecciona encender o apagar la salida o salidas de evento durante el paso de programa.	☐FF (0) ☐ 2 (1) ☐ 3 (2) ☐ 4 (4) ☐ 2 3 (3) ☐ 2 4 (5) ☐ 3 4 (6) ☐ 234 (7)	OFF (0)	Ver pág. 7.8	Activo si los componentes están presentes para las salidas 2, 3 ó 4 y los parámetros están en [Eunt]. Si se selecciona un número, se encenderá la salida de evento respectiva.
Entrada de evento en espera El programa no comenzará a disminuir el tiempo de saturación durante el paso programado sino hasta que se satisfaga la condición de evento.	(1)	OFF (0)	Ver pág. 7.8	Activo si se fija el parámetro de la entrada 2 E F n en LUE .

Watlow Serie 96 Rampa ■ 7.3

Pantalla	Parámetro	Rango (valor de Modbus)	Valor predeterminado	Registrador Modbus: lectura (r)/ escritura (w)	Condiciones para que aparezcan los parámetros
El progr disminu saturaci progran valor de esté der	Valor de desviación en espera rama no comenzará a nir el tiempo de ión durante el paso nado sino hasta que el el proceso sea igual a, o ntro del ajuste del valor iación en espera.	OFF (32768)	OFF (32768)	Ver pág. 7.8	Siempre se muestra en este menú.
JL	Paso de saltar lazo	•			
Seleccio	Saltar archivo ona el archivo al cual se tar. Éste es un paso de cero.	[] a []	Archivo actual	Ver pág. 7.8	
Seleccio	Saltar paso ona el paso al cual se tar. Éste es un paso de cero.	[] a []		Ver pág. 7.8	
Indica e	Recuento de saltos I número de veces que nacer el salto.	0 a 255		Ver pág. 7.8	
End	Paso final				
Seleccio control		Hold (0) OFF (1)	Hold (0)	Ver pág. 7.8	Cuando se selecciona <code>Hold</code> , se habilitará el control y las salidas auxiliares, a fin de mantener el mismo estado del último paso del programa recién finalizado. Cuando se selecciona <code>DFF</code> , se deshabilitará el control y las salidas auxiliares y aparecerá la señal <code>DFF</code> en la pantalla inferior.

7.4 ■ Rampa Watlow Serie 96

Modo de navegación con los menús de rampa

	Menú de pre- ejecución	Menú de programación	Menú de ejecución
Para ingresar en el menú.	Apriete la tecla de infinito ♥.	Apriete la tecla de avance .	Apriete dos veces la tecla de infinito ②, o apriétela una vez si el indicador de perfil está centelleando.
Para desplazarse por el menú.	Apriete la tecla de avance ⑤ .	Apriete la tecla de avance .	Apriete la tecla de avance .
Para cambiar los valores indicadores.	Apriete las teclas de fecha hacia arriba • y hacia abajo •.	Apriete las teclas de fecha hacia arriba 🔾 y hacia abajo 🗘.	El menú es de sólo lectura.
Para salir del menú*.	Apriete repetidamente la tecla de avance .	Apriete la tecla de infinito 😇.	Apriete repetidamente la tecla de avance .

^{*}El menú de salida se refiere a regresar a la pantalla del valor del proceso (pantalla superior), y a la del valor del punto establecido activo (pantalla inferior). El punto establecido de rampa estará activo mientras se ejecuta un perfil, y el punto establecido ajustable manual estará activo mientras no se ejecute un perfil.

NOTA: Para obtener más información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en el funcionamiento del controlador, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

Menús de pre-ejecución y de ejecución

Los indicadores de los menús de pre-ejecución y de ejecución son visibles únicamente en el modo de preejecución o de ejecución.

Para entrar al modo de pre-ejecución, apriete una vez la tecla de infinito 🖾 desde la página de Inicio. La luz indicadora del perfil centelleará en el modo de preejecución. El menú de pre-ejecución consta de los parámetros F, LE, SEEP, FESU e indicadores. El menú de pre-ejecución permite al usuario seleccionar un perfil y un número de paso para ejecutar, o para reanudar la ejecución de un perfil. El menú de preejecución contiene estos tres indicadores y no da vueltas en un lazo continuo. Si usted aprieta la tecla de avance o en el parámetro FESU, no retrocederá al principio del menú de pre-ejecución. Si aprieta la tecla de avance @ en el indicador resultador resultado resultador resultador resultador resultador resultador resultador resultador resultado resultado resultador resultador resultado result menú de pre-ejecución y regresará a la pantalla de proceso o del punto establecido actual.

El modo de ejecución está activo durante la ejecución de un programa. Para entrar al modo de ejecución, apriete una vez la tecla de infinito @ desde el menú de pre-ejecución. La luz indicadora del perfil estará encendida en el modo de ejecución. El indicador archivo-paso F-5E es visible en el menú de

ejecución y muestra el archivo actual y el número de paso del perfil de ejecución. Otros indicadores del menú de ejecución muestran el punto establecido final "objetivo", así como también el estado de tiempo remanente, velocidad de rampa, espera, y recuento de saltos (si es pertinente).

Menú de pre-ejecución

<u> </u>		L	ᆫ	J
ς	۲	£	p	

(Número de archivo - número de paso)

Menú de ejecución

F-5*E* Número de archivo - número de paso **En 5P** Punto establecido final para el paso

Hour Horas remanentes en el paso Minutos remanentes en el paso

5Ec Segundos remanentes en el paso

FREE Velocidad de rampa en minutos para el paso

しりを Evento en espera

Selección del valor de desviación del proceso en espera

EJE Recuento de saltos transcurrido para el último salto

Watlow Serie 96 Rampa ■ 7.5

Modo de ejecución de un perfil del equipo Serie 96

- Antes de comenzar a ejecutar un perfil, vaya a la página de Inicio. Comience el perfil apretando la tecla de infinito [©] para ingresar al menú de preejecución.
- 2. La luz indicadora LED del perfil comenzará a centellear. La pantalla superior mostrará el número de archivo a ejecutarse, y la inferior mostrará el parámetro FILE. Utilice las teclas de flecha arriba O y abajo O para seleccionar el número de perfil a ejecutar.
- 3. Apriete la tecla de avance ②. La pantalla superior mostrará el número de paso a ejecutarse, y la inferior mostrará el parámetro [5 LEP]. Utilice las teclas de flecha arriba ② y abajo ③ para seleccionar el número de paso en el que va a comenzar la rampa.
- 4. Apriete nuevamente la tecla de infinito

 y comenzará la ejecución del perfil. Si no se aprieta en aproximadamente un minuto, el controlador saldrá automáticamente del modo de pre-ejecución. Si se aprieta la tecla de infinito

 en menos de un minuto, la luz indicadora LED del perfil pasará de centellear a iluminación continua para indicar que

- el perfil se está ejecutando. La pantalla superior mostrará el valor del proceso, y la inferior mostrará el punto establecido de rampa o el valor del punto establecido de saturación.
- 5. Para recorrer los parámetros del menú de ejecución, utilice la tecla de avance 3 durante la ejecución del perfil. El menú de ejecución mostrará el número de archivo/paso, y los valores de los parámetros. En cualquier momento puede apretar la tecla de infinito 😊 para interrumpir el perfil. Para reanudarlo desde el momento de la interrupción, apriete una vez la tecla de infinito \odot : la luz indicadora LED del perfil comenzará a centellear. Enseguida apriete repetidamente la tecla de avance
 hasta que aparezca el parámetro **FESU** en la pantalla inferior; nuevamente apriete la tecla de infinito 🚭, y el perfil reanudará su ejecución. Después de finalizar el perfil, la luz indicadora LED del perfil se apagará y la pantalla del paso del perfil, dependiendo del ajuste indicador End.

Reanudación de un perfil

Para reanudar un perfil interrumpido, desde la página de Inicio vaya al menú de pre-ejecución apretando una vez la tecla de infinito ②. Apriete dos veces la tecla de avance ③ hasta que aparezca el parámetro ¬ESU en la pantalla inferior. La pantalla inferior mostrará ¬ESU, y la superior mostrará el archivo y número de paso a reanudarse (archivo-paso). Apriete nuevamente la tecla de infinito ②. El perfil se reanudará, y la luz indicadora LED del perfil se iluminará. El proceso únicamente puede reanudarse desde el paso exacto en el que se interrumpió. Si interrumpe un perfil de ejecución y hace cambios en el paso actual, no podrá reanudar el perfil. El parámetro ¬ESU aparece únicamente cuando se ha interrumpido un perfil de ejecución.

Para ejecutar el perfil... Apriete dos veces la tecla de infinito ♥.

Para detener un perfil de ejecución... Apriete una vez la tecla de infinito ☺.

Para reanudar un perfil interrumpido... Apriete una vez la tecla de infinito ©, apriete repetidamente la tecla de avance ® hasta que aparezca el parámetro resulta en la pantalla inferior, y apriete la tecla de infinito ©.

7.6 ■ Rampa Watlow Serie 96

Saltos de lazos

Los equipos de la Serie 96 pueden saltar hacia adelante o hacia atrás en cualquier paso. No es posible saltar al paso en el que se está. Ejemplo:

Paso 1 [5EPE] Paso del punto establecido

Paso 2 [5EPE] Paso del punto establecido

Paso 3 508H Paso de saturación

Paso 4 5EPE Paso del punto establecido

Step 6 **End** Final

En este ejemplo el programa ejecutará los pasos 2 a 4 un total de dos veces. Esto incluye el pase inicial y el pase asociado con el recuento de saltos de 1 <u>J[]</u>. A continuación del segundo pase, se ejecutará el paso final <u>Fnd</u> (paso 6) y finalizará el programa.

Su Recuento de saltos **J**[] puede ser cualquier número desde el 0 hasta el 255. Si ingresa 0, habrá un lazo infinito y nunca se llegará al paso 6.

Cuando no se fija el parámetro Saltar archivo **JF** en el archivo de programa actual, el perfil puede saltar a cualquier paso de otro archivo.

Funciones de espera del paso de saturación

Hay dos funciones de espera. La primera es "evento en espera" [LJE]. El perfil esperará a que suceda la condición de entrada del evento programado. La condición de evento deseada es programada por el parámetro [LJE] se hará caso omiso de la función si el parámetro [LJE] se apaga [DFF].

La segunda función de espera es "valor de desviación del proceso en espera" [LJdE]. Si se ingresa un valor para este indicador, el perfil esperará en este paso hasta que el valor del proceso deseado sea igual a, o esté dentro de la banda del valor de desviación del proceso en espera [LJdE]. Aun cuando se programa

un solo número para la espera, este número absoluto representa una ventana positiva y negativa alrededor del valor del proceso.

Ambas funciones de espera (si están habilitadas) deben ser satisfechas antes de que comience a disminuir el tiempo ingresado en el paso de saturación [508H]. Una vez satisfecha la condición de espera, seguirá disminuyendo el tiempo del paso de saturación sin importar ni la entrada del evento ni los cambios del proceso que sucedan durante el resto del paso del perfil.

Funciones de entrada de evento

Es posible fijar la entrada de evento como un evento en espera **bu**, y también programarse para que produzca una pausa en un perfil de ejecución, o para que comience, ponga en espera o aborte un perfil.

Si la entrada de evento está programada para hacer pausa en un perfil [PRu5], al cumplirse la condición de entrada de evento el perfil alternará entre "esperar" y "reanudar".

Si la entrada de evento está programada para mantener un perfil en espera [hold], el perfil finalizará al cumplirse la condición de entrada de evento. El controlador regresará al modo sin rampa y continuará controlando las salidas manteniendo los últimos ajustes de punto establecido de perfil activo y los de salida de evento.

Si la entrada de evento está programada para perfil 1 o perfil 2 F, L I o F, L Z, el control comenzará a ejecutar el número de perfil designado al cumplirse la condición de entrada de evento, siempre que no se esté ejecutando un perfil en ese momento. Se comenzará en el paso 1.

Si la entrada de evento está programada para abortar el punto establecido [Rb5P], el perfil finalizará al cumplirse la condición de entrada de evento. El controlador regresará al modo sin rampa y continuará la operación utilizando el valor del punto establecido programado para el parámetro [Rb5P]. Los ajustes de salida de evento permanecerán en el mismo estado que tenían los ajustes del paso del perfil cuando se abortó el perfil.

NOTA: Para obtener más información sobre el efecto de los ajustes de parámetros en el funcionamiento del controlado, consulte la sección "Características" del capítulo 5.

Watlow Serie 96 Rampa ■ 7.7

Números de registradores Modbus de rampa de la Serie 96

Registradores de comando (sólo escritura)			Registradores de perfil actuales de monitor (sólo lectura)					
Absoluto	Relativo	Parámetro	Absoluto	Relativo	Parámetro			
41210	1209	Reanudar perfil	45001	5000	Archivo			
41211	1210	Mantener perfil	45002	5001	Paso			
40001	4000	Comenzar archivo	45003	5002	Tipo de paso			
40002	4001	Comenzar paso	45004	5003	Entrada de evento en espera4			
40003	4002	Comenzar perfil	45005	5004	Desviación en espera (entrada de proceso) ⁴			
		1	45006	5005	Salida de evento			
			45007	5006	Horas			
			45008	5007	Minutos			
			45009	5008	Segundos			
			45010	5009	Punto establecido actual			
			45011	5010	Recuento de saltos			
			45012	5011	Punto establecido final			
			45013	5012	Velocidad			
			45014	5013	Estado del perfil			

Registradores de definición de perfil (lectura y escritura)

Nota: Para números absolutos, añada 40001 a cada número relativo.

Parámetro	Archivo1	Archivo2														
	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6	Paso 7	Paso 8	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6	Paso 7	Paso 8
Tipo de paso	5020	5033	5046	5059	5072	5085	5098	5111	5124	5137	5151	5163	5176	5189	5202	5215
Punto establecido final	5021	5034	5047	5060	5073	5086	5099	5112	5125	5138	5151	5164	5177	5190	5203	5216
Horas 1 o 4	5022	5035	5048	5061	5074	5087	5100	5113	5126	5139	5152	5165	5178	5191	5204	5217
Minutos 1 o 4	5023	5036	5049	5062	5075	5088	5101	5114	5127	5140	5153	5166	5179	5192	5205	5218
Segundos 1 o 4	5024	5037	5050	5063	5076	5089	5102	5115	5128	5141	5154	5167	5180	5193	5206	5219
Velocidad ² y ³	5025	5038	5051	5064	5077	5090	5103	5116	5129	5142	5155	5168	5181	5194	5207	5220
Salida de evento ² , ³ o ⁴	5026	5039	5052	5065	5078	5091	5104	5117	5130	5143	5156	5169	5182	5195	5208	5221
Entrada del evento en espera ⁴	5027	5040	5053	5066	5079	5092	5105	5118	5131	5144	5157	5170	5183	5196	5209	5222
Desviación en espera (entrada de proceso) ⁴	5028	5041	5054	5067	5080	5093	5106	5119	5132	5145	5158	5171	5184	5197	5210	5223
Saltar archivo ⁵	5029	5042	5055	5068	5081	5094	5107	5120	5133	5146	5159	5172	5185	5198	5211	5224
Saltar paso ⁵	5030	5043	5056	5069	5082	5095	5108	5121	5134	5147	5160	5173	5186	5199	5212	5225
Recuento de saltos ⁵	5031	5044	5057	5070	5083	5096	5109	5122	5135	5148	5161	5174	5187	5200	5213	5226
Tipo de final ⁶	5032	5045	5058	5071	5084	5097	5110	5123	5136	5149	5162	5175	5188	5201	5214	5227

El registrador está inhabilitado o no está disponible.

Nota: Se hará caso omiso de los datos que se vayan a escribir en registradores que no estén disponibles para un tipo de paso particular.

Watlow Serie 96 7.8 ■ Rampa

El registrador está inhabilitado o no esta disponible.

El registrador está disponible únicamente si se fija el tipo de programa en Tiempo.

El registrador está disponible únicamente si se fija el tipo de programa en Velocidad.

El registrador está disponible únicamente si se fija el tipo de paso en Punto establecido.

El registrador está disponible únicamente si se fija el tipo de paso en Saturación.

El registrador está disponible únicamente si se fija el tipo de paso en Saltar.

El registrador está disponible únicamente si se fija el tipo de paso en Finalizar.

A Anexo

Resolución de problemas. Alarmas y errores.

Problema	Causa(s) probable(s)	Medida correctiva
Energía • No hay energía eléctrica.	 La energía eléctrica de la unidad puede estar desconectada. El fusible puede estar fundido. Se puede haber disparado el interruptor automático. El conmutador de la puerta de interbloqueo de seguridad puede estar activado. Está enganchado un control de límite del sistema (separado). 	 Verificar la conexión de los conmutadores, fusibles, interruptores automáticos, interbloqueadores, límites, conectores, etc., y comprobar que estén activos.
	 Hay un corte en el cableado. La alimentación de entrada es incorrecta. 	 Medir la energía que está entrando (para el nivel requerido). Revisar el número de la pieza y verificar que se esté utilizando la alimentación requerida. Revisar el calibre del cable. Verificar que no haya conexiones defectuosas.
Comunicaciones • La unidad no se está comunicando.	comunicaciones puede ser incorrecta.	 Revisar el menú de configuración de comunicaciones (comms) y fijar una dirección correcta. Revisar el menú de configuración de comunicaciones y fijar una velocidad en baudios correcta. Verificar que el circuito de la cadena margarita no esté abierto. Comprobar las conexiones y las trayectorias del cableado. Revisar el cableado de la caja del convertidor y su documentación. Reconfigurar el puerto COM de la computadora y comprobar las comunicaciones. Revisar la comunicación y la documentación de las variables configurables y pruebas operativas.
	• El protocolo o la paridad pueden ser incorrectos (deben ser 8, n, 1).	 Reiniciar el software COMS y comprobar los ajustes. Verificar que el bus del COM esté

Watlow Serie 96 Anexo ■ A.1

• Hay fallas en el software de aplicación.

resistencias elevadoras y reductoras.

• Pudiera ser necesario conectarlo e instalar

activo.

 Comprobar la operación mediante la herramienta de comunicaciones de Watlow.

• Agregar resistencias de conexión siguiendo las

normas EIA-485 (si se emplea esta opción).

Medida correctiva

Error de entrada (número del error en la pantalla superior, luz LED de % encendida, potencia en porcentaje en la parte inferior)

- · La entrada está en condición de error.
- Err! Subdesbordamiento
- **Err2** Valor por debajo del rango del sensor

del rango del sensor **Erry** Rebasamiento

- El cableado del sensor puede no estar bien
- El cableado del sensor puede estar invertido, Revisar las conexiones y el cableado del cortocircuitado o abierto.
- El tipo de entrada puede estar configurado para otro sensor, o puede no estar calibrado.
- **Err3** Valor por encima El tipo de entrada puede estar configurado para otro sensor, o puede no estar calibrado.
 - La temperatura ambiental puede ser demasiado caliente o demasiado fría.
 - El detector de lazo abierto indica un sensor roto
 - El parámetro de compensación de calibración está demasiado alto o demasiado
 - · Calibración inválida.

- Revisar las conexiones del sensor.
- Cambiar el parámetro del tipo de sensor para que se adapte al hardware del sensor.
- Cambiar el parámetro del tipo de sensor para que se adapte al hardware del sensor. Tratar de restablecer la calibración de fábrica (menú
- · Verificar que la temperatura del ambiente del controlador oscile entre 0 a 65°C (32 a 149°F).
- · Revisar el funcionamiento del sensor. El parámetro del detector de lazo abierto indica si está roto.
- · Revisar el valor del parámetro de compensación de calibración; fijarlo en el valor correcto.
- Restablecer la calibración de fábrica. Ver pág. 6.22 para seleccionar $\boxed{\textbf{r5}} = \boxed{\textbf{yE5}}$.

Alarmas

- No se activa la alarma. La salida de la alarma puede estar desactivada.
 - · Los puntos establecidos de la alarma pueden ser incorrectos.
 - La alarma puede estar silenciada.
 - Los lados de alarma pueden ser incorrectos.
 - El controlador puede estar en modo de diagnóstico.
- Configurar la salida como una alarma.
- Revisar los puntos establecidos de la alarma.
- Para apagar la alarma, corregir su condición; determinar si la alarma está enganchada.
- Revisar la configuración de los lados de alarma.
- Revisar la configuración del tipo de alarma.

- No se apaga la alarma. La alarma puede estar enganchada.
 - Los puntos establecidos de la alarma pueden ser incorrectos.
 - La histéresis de alarma puede ser incorrecta.
 - La entrada puede estar en condición de error.
- · Verificar que la lógica de la alarma sea compatible con anunciadores y equipos periféricos del sistema.
- Revisar la configuración del límite de potencia.
- Revisar el modo de operación.
- Revisar la función de salida de la alarma.
- Revisar los ajustes de °C o °F.
- Revisar el valor de compensación de calibración; fijarlo en un nivel inferior.

A.2 Anexo Watlow Serie 96

Errores de la unidad (número del error en la pantalla superior, mensaje de error en la pantalla inferior)

		······································	pulsage are error our la paintaina interior,
• <u>Er 4</u>	ראריז	• Falla en la memoria RAM.	• Apagar y encender la unidad. Si el problema continúa, devolverla a la fábrica.
• <u>Er 5</u> • <u>Er 6</u>	rorn	Datos inválidos de la memoria EEPROM.Falla en la memoria PROM.	 Apagar y encender la unidad. Apagar y encender la unidad. Si el problema continúa, devolverla a la fábrica.
• Er 7	HArd	• Falla en el hardware lógico.	• Apagar y encender la unidad. Si el problema continúa, devolverla a la fábrica.
• Er 8	PLUS	• Error de módulo.	 El módulo está defectuoso. Reemplazarlo o revisar su configuración.
· Er 9	cnF9	• Error de configuración. Módulo en posición inválida.	Devolver la unidad a la fábrica
• Er 10	chn9	 Cambio de módulo. 	 Apagar y encender la unidad.
• Er 11	Soft	 Se ha instalado un nuevo firmware. 	Apagar y encender la unidad.
• Er 12	cAL	 Datos de calibración inválidos. 	Volver a calibrar la unidad.
• Er 13	Atod	• Falla "analógico-digital" del hardware.	• Apagar y encender la unidad. Si el problema continúa, devolverla a la fábrica.
• Er 14	EEhd	Defectos del hardware de la memoria EEPROM.	 Apagar y encender la unidad. Si el problema continúa, devolverla a la fábrica.
• Er 15	nEbd	• Primer arranque de la unidad nueva.	• Apagar y encender la unidad. Si el problema continúa, devolverla a la fábrica.
• [Er 16]	Addr	• Defectos del hardware de la memoria EEPROM.	• Apagar y encender la unidad. Si el problema continúa, devolverla a la fábrica.

Números de registradores Modbus de la Serie 96

Parámetros Relativos		Parámetr	os Relativos	Parámetros Relativos				
0	Número de modelo	501	Integral 1	737	Histéresis de alarma 3			
1	Número de serie 1	502	Restablecimiento 1	738	Enganche 3			
2	Número de serie 2	503	Derivativa 1	739	Silenciar Alarma 3			
3	Número de identificación del software	504	Compensación de excedente 1	740	Lados activos de alarma 3			
4	Revisión del software	505	Banda muerta 1	741	Lógica de alarma 3			
5	Fecha de fabricación	506	Tiempo del ciclo 1	742	Aviso de alarma 3			
9	Componentes de la entrada 2,	507	Histéresis 1	900	Tipo de unidades			
10	habilitados	509	Disparo 1	901	°C o °F			
16 17	Componentes de la salida 1 Componentes de la salida 2	510 511	Banda proporcional 2 Integral 2	902 903	Modo de falla Potencia predeterminada manual			
18	Componentes de la salida 2 Componentes de la salida 3	512	Restablecimiento 2	903	Detectar lazo abierto			
19	Componentes de la salida 3	513	Derivativa 2	1060	Función de evento			
24	Inhabilitar memoria no volátil	514	Compensación de excedente 2	1061	Condición de evento			
100	Proceso 1	515	Banda muerta 2	1100	Modo de rampa			
101	Error 1	517	Histéresis 2	1101	Velocidad de rampa			
103	Salida en porcentaje	519	Disparo 1	1102	Escala de rampa			
104	Lectura Real 2	600	Tipo de sensor 1	1208	Tipo de programa			
105	Proceso 2	601	Entrada 1	1211	Abortar punto establecido			
106	Estado de alarma 2	602	Rango bajo 1	1300	Bloqueo del menú del punto			
110	Estado de alarma 3	603	Rango alto 1		establecido			
200	Modo de operación	604	Filtro del software de entrada 1	1301	Bloqueo del modo de la página			
201	Estado de entrada de evento	605	Compensación de calibración	4000	Operaciones			
202	Punto establecido remoto	606	Decimal 1	1302	Bloqueo de la página Configuración			
203 204	Punto establecido de rampa	607 611	Enganche de error de entrada Entrada 2	1304	Bloqueo del menú especial			
204 205	Potencia de PID 1 Término proporcional 1	612	Rango bajo 2	1305 1314	Bloqueo del menú de calibración Bloqueo del menú de programa			
206	Término proporcional 1 Término integral 1	613	Rango alto 2	1400-1415	Número indicador especial (1-16)			
207	Término derivada 1	615	Compensación de calibración 2	1500	Temperatura ambiental			
209	Error del sistema	700	Salida 1	1501	Recuentos A-D ambiente			
210	Error de lazo abierto	701	Tipo de proceso 120	1504	Recuentos AD canal 1			
300	Punto establecido 1	713	Punto establecido del límite de	1505	Recuentos AD canal 2			
301	Modo de operación automático-manual		potencia	1513	Prueba de pantallas			
304	Punto establecido de sintonización	714	Límite alto de potencia, por encima	1514	Prueba de salidas			
	automática 1	715	Límite alto de potencia, por debajo	1515	Frecuencia de línea			
305	Inicio de sintonización automática 1	717	Salida 2	1601	Restablecer calibración de fábrica			
306	Punto establecido de evento 1	718	Tipo de proceso 2	1602	Ajustes de fábrica			
310	Punto establecido manual	719	Tipo de alarma 2					
311 316	Borrar errores de entrada	720 721	Histéresis de alarma 2					
319	Local-remoto (L-r) 1 Punto establecido 2	721	Enganche 2 Silenciar Alarma 2					
321	Alarma baja 2	723	Lados activos de alarma 2					
332	Silenciar alarmas	724	Lados activos de alarma 2 Lógica de alarma 2					
340	Alarma baja 3	725	Aviso de alarma 2					
341	Alarma alta 3	734	Salida 3					
500	Banda proporcional 1	736	Tipo de alarma 3					
	-	I		1				

Funciones Modbus especiales

Los siguientes son registradores modbus con funciones especiales: Inhabilitar la memoria no volátil (24); Salida del estado de la alarma 2 (106); Salida del estado de la alarma 3 (110); Modo de operación automático/manual (200); Borrar errores de entrada (311); Borrar alarmas (331); Silenciar alarmas (332).

Un "0" indica un estado activo. Envíe "1" al registrador para activar la función. Al finalizar la función, se restablecerá automáticamente a "0".

Nota: Para números Modbus absolutos, agregue 40001 al número relativo.

Nota: Consulte la pág. 7.8 para obtener los números de los registradores Modbus para los parámetros de rampa.

A.4 ■ Anexo Watlow Serie 96

Declaration of Conformity Series 96

WATLOW CONTROLS

1241 Bundy Boulevard Winona, Minnesota 55987 USA **(€** 97

Declares that the following product: English

Designation: Series 96

Model Number(s): 96 (A or B) (0 or 1) - (C D F or K) (A C D F or K) (A or D) (A D U M or R) - (Any four letters or numbers)

Classification: Control, Installation Category II, Polution Degree II

Rated Voltage: 100 to 240V~ or 24 to 28V≂

50/60 Hz Rated Frequency: Rated Power Consumption: 7VA maximum

Meets the essential requirements of the following European Union Directive(s) using the relevant section(s) of the normalized standards and related documents shown:

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility Directive

EN 50082-2: 1995 EMC Generic immunity standard, Part 2: Industrial environment

EN 61000-4-2: 1995 Electrostatic discharge EN 61000-4-4: 1995 Electrical fast transients EN 61000-4-3: 1996 Radiated immunity EN 61000-4-6: 1996 Conducted immunity ENV 50204: 1995 Cellular phone

EN 50081-2: 1994 EMC Generic emission standard, Part 2: Industrial environment

1991 Limits and methods of measurement of radio disturbance FN 55011:

characteristics of industrial, scientific and medical radio-frequency

equipment (Group 1, Class A)

EN 61000-3-2: 1995 Limits for harmonic current emissions EN 61000-3-3: 1995 Limitations of voltage fluctuations and flicker

73/23/EEC Low-Voltage Directive

EN 61010-1: 1993 Safety requirements for electrical equipment for measurement,

control, and laboratory use, Part 1: General requirements

Déclare que le produit suivant : Français

Désignation: Séries 96

96 (A ou B) (0 ou 1) - (C, D, F ou K) (A, C, D, F ou Numéro(s) de modèle(s) :

K) (A ou D) (A, D, Ú, M ou R) (quatre lettres ou

chiffres quelconques)

Classification: Commande, installation catégorie II, degré de

pollution II

100 à 240 V~ ou 24 à 28 V≂ Tension nominale:

50/60 Hz Fréquence nominale :

Consommation

d'alimentation nominale : 7 VA maximum

Conforme aux exigences de la (ou des) directive(s) suivante(s) de l'Union Européenne figurant aux sections correspondantes des normes et documents associés ci-dessous :

89/336/EEC Directive de compatibilité électromagnétique

EN 50082-2 : 1995 Norme générique d'insensibilité électromagnétique, Partie 2 :

Environnement industriel

EN 61000-4-2: 1995 Décharge électrostatique EN 61000-4-4: 1995 Courants électriques transitoires rapides EN 61000-4-3: 1996 Insensibilité à l'énergie rayonnée EN 61000-4-6: 1996 Insensibilité à l'énergie par conduction

ENV 50204: 1995 Téléphone cellulaire

EN 50081-2: 1994 Norme générique sur les émissions électromagnétiques, Partie 2

: Environnement industriel

EN 55011: 1991 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques

d'interférences du matériel radiofréquence industriel, scientifique

et médical (Groupe 1, Classe A)

EN 61000-3-2: 1995 Limites d'émission d'harmoniques

EN 61000-3-3: 1995 Limitations d'écarts de tension et de papillotement

73/23/EEC Directive liée aux basses tensions

EN 61010-1: 1993 Exigences de sécurité pour le matériel électrique de mesure, de

commande et de laboratoire, Partie 1 : Exigences générales

Erklärt, daß das folgende Produkt: Deutsch

Beschreibung: Serie 96

ModelInummer(n): 9 6 (A oder B) (0 oder 1) - (C D F oder K) (A C D F

oder K) (A oder D) (A D U M oder R) - (4 beliebige

Buchstaben oder Ziffern)

Klassifikation: Regelsystem, Installationskategorie II,

Emissionsgrad II

Nennspannung: 100 bis 240 V~ oder 24 bis 28 V≂

50/60 Hz Nennfrequenz: Nominaler Stromverbrauch: Max. 7 VA

Erfüllt die wichtigsten Normen der folgenden Anweisung(en) der Europäischen Union unter Verwendung des wichtigsten Abschnitts bzw. der wichtigsten Abschnitte der normalisierten Spezifikationen und der untenstehenden einschlägigen Dokumente:

89/336/EEC Elektromagnetische Übereinstimmungsanweisung

EN 50082-2: 1995 EMC-Rahmennorm für Störsicherheit, Teil 2: Industrielle Umwelt

EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Entladung EN 61000-4-4: 1995 Elektrische schnelle Stöße EN 61000-4-3: 1996 Strahlungsimmunität EN 61000-4-6: 1996 Leitungsimmunität ENV 50204: 1995 Mobiltelefon

EN 50081-2: 1994 EMC-Rahmennorm für Emissionen, Teil 2: Industrielle Umwelt

1991 Beschränkungen und Methoden der Messung von EN 55011:

Funkstörungsmerkmalen industrieller, wissenschaftlicher und medizinischer Hochfrequenzgeräte (Gruppe 1, Klasse A)

EN 61000-3-2: 1995 Grenzen der Oberwellenstromemissionen

EN 61000-3-3: 1995 Grenzen der Spannungsschwankungen und Flimmern

72/23/EEC Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen

EN 61010-1: 1993 Sicherheitsrichtlinien für Elektrogeräte zur Messung, zur Steuerung und im Labor, Teil 1: Allgemeine Richtlinien

Declara que el siguiente producto: Español

Designación:

96 (A ó B) (0 ó 1) - (C D F ó K) (A C D F ó K) (A ó Números de modelo:

D) (À D U M ó R) - (Cualquier combinación de

cuatro números y letras)

Clasificación: Control, categoría de instalación II, grado de

contaminación ambiental II

Tensión nominal: 100 a 240 V~ ó 24 a 28≂

50/60 Hz Frecuencia nominal: Consumo nominal

de energía: 7 VA máximo

Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes directrices de la Unión Europea, usando las secciones pertinentes de las reglas normalizadas y los documentos relacionados que se muestran:

89/336/EEC Directriz compatibilidad electromagnética

EN 50082-2: 1995 Norma de inmunidad genérica del EMC, parte 2: Ambiente

industrial

EN 61000-4-2: 1995 Descarga electrostática

EN 61000-4-4: 1995 Perturbaciones transitorias eléctricas rápidas

FN 61000-4-3: 1996 Inmunidad radiada EN 61000-4-6: 1996 Inmunidad conducida ENV 50204: 1995 Teléfono portátil

EN 50081-2: 1994 Norma de emisión genérica del EMC, parte 2: Ambiente industrial

EN 55011: 1991 Límites y métodos de medición de características de perturbaciones de radio correspondientes a equipos de

radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (Grupo 1, Clase

EN 61000-3-2: 1995 Límites para emisiones de corriente armónica EN 61000-3-3: 1995 Limitaciones de fluctuaciones del voltaje

73/23/EEC Directriz de baja tensión

EN 61010-1: 1993 Requerimientos de seguridad para equipos eléctricos de

medición, control y uso en laboratorios, Parte 1: Requerimientos

generales

Winona, Minnesota, USA Erwin D. Lowell

Name of Authorized Representative

Place of Issue January 24, 1997

General Manager

Title of Authorized Representative Date of Issue

Especificaciones

(1689)

Controlador

- Modos de control por microprocesador, seleccionados por el usuario
- Sintonización automática de calentar/enfriar para salidas de control
- Entrada universal 1, entrada auxiliar 2, cuatro salidas
- Salidas de control a elección del usuario: encendido/apagado, P, PI, PID
- Período de muestreo de entrada; entrada individual 10 Hz (100 milisegundos), entrada doble 5 Hz (200 milisegundos), filtro digital aiustable
- Actualización de pantalla; 2 Hz (500 milisegundos), filtro digital ajustable
- Actualización de salida; disparo 0.1 a 999.9 segundos
- · Aislamiento de entrada/salida/comunicación
- Presentación en °C, °F, o unidades de proceso

Interfaz del usuario

- Doble pantalla LED de 4 dígitos: superior 10.2 mm, inferior 6.2 mm
- Teclas de avance, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo e infinito.

Condiciones estándar de especificación

Temperatura ambiente: 25°C ±3°C, voltaje de línea nominal, 50 a 60
 Hz, 0 a 90% humedad relativa (sin condensación), calentamiento de 15 minutos

Entrada universal 1

Termopar

- Tipos de termopares: J, K, T, N, C (W5), E, PT2, D (W3), B, R, S20
- Impedancia de entrada: >20 MΩ
- Resistencia de fuente: 20Ω (máx.)
- Derivación de detección abierta de 30 μA

RTD

- 2 ó 3 cables, platino, 100Ω
- · Curvas JIS y DIN 0.385
- Presentación en grados completos o décimos de grados
- Corriente de excitación nominal de RTD de 150 μA

Proceso

- Rango seleccionable: 0-10V= (CC), 0-5V= (CC), 1-5V= (CC), 0-20 mA, 4-20 mA
- Impedancia de entrada (voltaje): 20 kΩ
- Impedancia de entrada (corriente): 100kΩ
- Resistencia de fuente de corriente mínima: 1 $M\Omega$
- Resolución de entrada: 50,000 bits (aprox.) a escala total

Entrada 2

Entrada de evento

- Contacto o voltaje
- Impedancia de entrada: 20Ω
- Entrada de voltaje: evento (estado alto) 3 a 36V= (CC), evento (estado bajo) 0 a 2V= (CC)
- Entrada de resistencia/contacto: evento (estado alto) > 23 k Ω , evento (estado bajo) 0 a 2 k Ω

Entrada del punto establecido remoto: rango seleccionable, mA o CC

- Impedancia del voltaje de entrada: 20 kΩ
- Impedancia de la corriente de entrada: 100 kΩ

Tipos de salida

Colector abierto/CC conmutada

• Configuración de colector abierto:

Voltaje máximo: 42V≕(CC) Corriente máxima: 200 mA

Máxima resistencia de "encendido": 1.1Ω

Máxima corriente de fuga de desconexión: 100 μA

Configuración de CC conmutada:

Voltaje de alimentación de CC conmutada: 22 a 28V= (CC)

Límite de corriente CC de alimentación: 30 mA

Relé de estado sólido

- Aislamiento óptico.
- Conmutación en cruce por cero.
- Sin supresión de contacto.
- Corriente de carga mínima: 0.5 mA rms.
- Corriente máxima 0.5 Amp. rms a 20-280V~ (CA).
- Máxima corriente de fuga de desconexión: 10 μA rms.
- Solamente para cargas resistivas; utilizar un supresor de resistencia y capacitor (RC) para cargas inductivas.

Relé electromecánico

- · Configuración de contacto, forma C
- Corriente de carga mínima: 10 mA a 5V= (CC)
- Cargas nominales resistivas e inductivas: 2 Amp. a 250 V~ (CA) o 30V= (CC) máximo
- Vida de servicio eléctrico: 100,000 ciclos a la corriente nominal
- Solamente para cargas resistivas; utilizar un supresor de resistencia y resistencia y capacitor para cargas inductivas.

Proceso

- Rango seleccionable: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V= (CC), 1-5V= (CC), 0-10V=(CC)
- · Acción inversa o directa
- Salida de voltaje: de 0 a 10V= (CC) para 1,000Ω de resistencia de carga mínima
- Salida de corriente: de 0 a 20 mA para 800Ω de resistencia de carga máxima
- Resolución:

Rangos de CC = 2.5 mV nominal

Rangos de mA = 5 µA nominal

• Exactitud de calibración:

Rangos de CC = ±15 mV

Rangos de mA = ±30 µA

• Estabilidad térmica: 100 ppm/°C

Retransmisión

- Rangos seleccionable: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V= (CC), 1-5V= (CC), 0-10V=(CC)
- Salida de voltaje: de 0 a 10V= (CC) para 1,000Ω de resistencia de carga mínima
- Salida de corriente: de 0 a 20 mA para 800Ω de resistencia de carga máxima
- Resolución:

Rangos de CC = 2.5 mV nominal

Rangos de mA = 5 µA nominal

Exactitud de calibración:

Rangos de CC = ±15 mV

Rangos de mA = ±30 mA

· Estabilidad térmica: 100 ppm/°C

A.6 ■ Anexo Watlow Serie 96

Comunicaciones

- EIA/TIA-485 o EIA/TIA-232
- Aislamiento óptico
- Protocolo RTU Modbus[™]
- Velocidades en baudios: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- Es posible conectar un máximo de 32 unidades (con unidades repetidoras 485 adicionales, se puede conectar hasta 247 unidades)

Exactitud

·Rangos de entrada

Tipo J:	0	а	750°C	
Tipo K:	-200	а	1,250°C	
Tipo T:	-200	а	350°C	
Tipo N:	0	а	1,250°C	
Tipo E:	-200	а	900°C	
Tipo C (W5):	0	а	2,315°C	
Tipo D (W3):	0	а	2,315°C	
Tipo PT2:	0	а	1,393°C	
Tipo R:	0	а	1,450°C	
Tipo S:	0	а	1,450°C	
Tipo B:	870	а	1,700°C	
DIN 0.385:	-200	а	800°C	
JIS:	-200	а	630°C	
Proceso:	-1,999	а	9,999	unidades

Entradas de termopar

 Exactitud de calibración: ±0.1% del rango ±1°C en condiciones normales Excepciones:

Tipo T; 0.12% del rango para -200°C a -50°C, Tipos R y S; 0.15% del rango para 0°C a 100°C Tipos B; 0.24% del rango para 870°C a 1700°C

- Rango de exactitud: 540°C mínimo
- Estabilidad térmica: ±0.1 grado por cambio de grado en el ambiente

Entradas de RTD

- Exactitud de calibración: ±0.1% del rango ±1°C en condiciones normales
- Rango de exactitud: 540°C mínimo
- Estabilidad térmica: ±0.05 grado por cambio de grado en el ambiente

Entradas de proceso

Rangos de entrada (voltaje)

Exactitud: ±10 mV ±1 LSD en condiciones normales Estabilidad térmica: ±100ppm/°C máximo

• Rangos de entrada (miliamperios)

Exactitud: ±20 µA ±1 LSD en condiciones normales Estabilidad térmica: ± 100ppm/°C máximo

Certificaciones de organismos de normas

 CE, UL916® número de archivo reconocido E185611, c-UL, IP65 (NEMA 4X)

Terminales

- Seguras al contacto.
- Para calibres del 22 al 12 AWG (0.5 a 4mm²).

Potencia

- 100-240 V≂ (CA/CC) +10%; -15%; 50/60Hz, ±5%
- 24-28V= (CA/CC) +10%; -15%; 50/60Hz, ±5%
- Máximo consumo de potencia: 7.0 VA
- Retención de datos mediante memoria no volátil en caso de interrupción del servicio eléctrico

Ambiente operativo

- 0 a 65°C
- 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 85°C

Dimensiones

- Ancho: 52 mm (Recorte de panel a 45 mm).
- Alto: 52 mm (Recorte de panel a 45 mm).
- Largo: 107 mm
- Profundidad detrás de la superficie del panel: 98.4 mm
- · Peso aproximado del controlador: 0.2 kg

Condiciones de funcionamiento admisibles

Tipo J:	1.0	0	а	815°C	
	0.1	0.0	а	815.0°C	
Tipo K:	1.0	-270	а	1,370°C	
	0.1	-199.9	а	999.9°C	
Tipo T:	1.0	-270	а	400°C	
	0.1	-199.9	а	400.0°C	
Tipo N:	1.0	0	а	1,300°C	
	0.1	0.0	а	999.9°C	
Tipo E:	1.0	-270	а	800°C	
	0.1	-199.9	а	800.0°C	
Tipo C:	1.0	0	а	2,315°C	
	0.1	0.0	а	999.9°C	
Tipo D:	1.0	0	а	2,315°C	
	0.1	0.0	а	999.9°C	
Tipo PT2:	1.0	0	а	1,395°C	
	0.1	0.0	а	999.9°C	
Tipo R:	1.0	0	а	1,760°C	
Tipo S:	1.0	0	а	1,760°C	
Tipo B:	1.0	0	а	1,816°C	
DIN 0.385	1.0	-200	а	800°C	
	0.1	-199.9	а	800.0°C	
JIS	1.0	-200	а	630°C	
	0.1	-199.9	а	630.0°C	
Proceso	-1,999	а	9,9	99 unidade	s

Matriz de funcionalidad

	Entrada universal	Evento y punto establecido remoto	Control	Alarma	Retransmisión	Comunicaciones 232/485
Entrada 1						
Entrada 2						
Salida 1						
Salida 2						
Salida 3						
Salida 4						

Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo

Modbus™ es una marca comercial de AEG Schneider Automation. UL® es una marca registrada de Underwriter's Laboratories, Inc.

Información de pedido

(1690)Serie 96 96 Basado en microprocesador 1/16 DIN con entrada universal 1. Las opciones incluyen: software, fuente de alimentación, segunda entrada, cuatro salidas y pantalla a color Fuente de alimentación = 100-240 V≂ (CA/CC) = 24-28V = (CA/CC) Entrada 2 = Nada = Entrada de evento, 0-5V= (CC)/4-20 mA (entrada del punto establecido remoto) = Colector abierto / CC conmutada. = Relé electromecánico, forma C, 2 Amp., sin supresión de resistor y capacitor (RC) Proceso universal, rango seleccionable: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V= (CC),1-5V= (CC), 0-10V= (CC) Relé de estado sólido de 0.5 Amp. sin supresión de resistor y capacitor (RC) Salida 2 Nada = Colector abierto / CC conmutada. = Relé electromecánico, forma C, 2 Amp., sin supresión de resistor y capacitor (RC) Proceso universal, rango seleccionable: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V= (CC), 1-5V= (CC), 0-10V= (CC) = Relé de estado sólido de 0.5 Amp., sin supresión de resistor y capacitor (RC) Salida 3 = Nada = Relé electromecánico, Forma C, 2 Amp., sin supresión de resistor y capacitor (RC) Salida 4 = Ninguna D = Relé electromecánico, Forma C, 2 Amp., sin supresión de resistor y capacitor (RC) = Comunicaciones 232 = Comunicaciones 485 = Retransmisión universal, rango seleccionable: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V= (CC), 1-5V= (CC), 0-10V= (CC) Software/Parámetros predeterminados 00 = Software estándar.

AA = Rampa

Los parámetros predeterminados son en unidades del Sistema Internacional (S.I.). (Integral, derivativa, banda proporcional en unidades S.I. y el parámetro de temperatura en °C)

Pantallas normales

Superior/Inferior

RR = Pantalla Rojo/Rojo RG = Pantalla Rojo/Verde

GR = Pantalla Verde/Rojo

GG = Pantalla Verde/Verde

Pantallas de rampa Superior/Inferior

BA = Pantalla Roio/Roio

BB = Pantalla Rojo/Verde

BC = Pantalla Verde/Rojo

BD = Pantalla Verde/Verde

A.8 Anexo Watlow Serie 96

Índice de materias

Cableado de entrada 3.2-3.3

Comunicaciones y retransmisión 3.7

CC conmutada, colector abierto 3.4,

Cableado de energía eléctrica 3.1

Cableado de salida 3.4-3.7

Evento digital 3.3

Proceso 3.2, 3.3

Proceso 3.4, 3.5

Termopar 3.2

CA 3.4-3.7

3.5

RTD 3.2

Cableado digital 3.3 Resolución de problemas A.2-A.3 Comentarios cubierta posterior interior Escala de rampa 6.23 Abortar punto establecido 6.15 Compensación de calibración 5.3, 6.5 Estado de entrada de evento 6.3 Aislamiento entrada-a-salida 3.1 Compensación de calibración 2 6.13 Ajustes predeterminados 6.9 Compensación de excedente 1 6.6 Alarma alta 2 6.9 Compensación de excedente 2 6.7 Alarma baja 2 6.9 Fecha de fabricación 6.27 Compensación de salida analógica Alarma alta 3 6.9 Filtro del software de entrada 1 6.12 6.21 Alarma baja 3 6.9 Final (Paso final) 7.4 Componentes de la entrada 2, Alarma alta 4 6.10 Frecuencia de línea 6.29 habilitados 6.27 Alarma baja 4 6.10 Función de evento 6.14 Componentes de la salida 1 6.27 Alarma Funciones "en espera", paso de Componentes de la salida 2 6.27 saturación 7.7 Enganche 5.9, 6.16, 6.18, 6.19 Componentes de la salida 3 6.27 Proceso o desviación 5.9 Componentes de la salida 4 6.28 Silenciar 5.10 G Condición de evento 6.15 Alta resolución 6.28 Constante de tiempo de filtro 5.3 Garantía cubierta posterior Aviso de alarma 2 6.17 Configuración del controlador 4.4 Aviso de alarma 3 6.18 Control de encendido/apagado 5.5 \mathbf{H} Aviso de alarma 4 6.20 Control proporcional 5.6 Archivo 7.1 Histéresis 1 6.6 Control proporcional más integral (PI) Asistencia técnica portada interior Histéresis 2 6.8 5.6 Histéresis de alarma 5.9 Control proporcional más integral más В Histéresis de alarma 2 6.16 derivativa (PID) 5.7 Histéresis de alarma 3 6.18 Dual 5.7 Banda muerta 5.7 Histéresis de alarma 4 6.19 Banda muerta 1 6.6 Hora 7.2, 7.3 D Banda muerta 2 6.8 Banda proporcional 1 6.6 Decimal 1 6.12 IJ Banda proporcional 2 6.7 Derivativa 1 6.5 Bloqueo de la página Configuración Información de seguridad portada Derivativa 2 6.7 6.26 interior Desmontaje del controlador 2.2 Bloqueo de programa 6.26 Instalación 2.1-2.2 Detección de lazo abierto 5.10, 6.23 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Sensor 3.1 Dimensiones de recorte del panel 2.1 Bloqueo del menú especial 6.26 Integral 1 6.5 Dirección 6.21 Bloqueo del modo de la página Integral 2 6.7 Disparo 1 6.6 Operaciones 6.26 Disparo 2 6.8 Bloqueo del punto establecido 6.26 L Disparo rápido 5.8 Bloques de aislamiento 3.1 Lados activos de alarma 2 6.17 \mathbf{E} Lados activos de alarma 3 6.18 \mathbf{C} Lados activos de alarma 4 6.20 Ejemplo de cableado 3.9 °C o °F 6.22 Límite alto de potencia, por debajo Enganche 2 6.16 Cableado 3.1-3.9 Enganche 3 6.18 Entrada 1 3.2 Límite alto de potencia, por encima Enganche 4 6.19 Entrada 2 3.3 6.22 Enganche de error de entrada 6.22 Salida 1 3.4 Límite de potencia 5.2 Entrada 1 6.11 Salida 2 3.5 Lógica de alarma 2 6.17 Entrada 2 6.13 Salida 3 3.6 Lógica de alarma 3 6.18 Componentes habilitados 6.27 Salida 4 3.7

Watlow Serie 96 Anexo ■ A.9

Transferencia sin sobresaltos 5.11

Detección de lazo abierto 5.10

Entrada de evento 5.4, 7.7

Entrada de proceso

Entrada de RTD

Cableado 3.2

Cableado 3.2

Errores

Cableado 3.2. 3.3

Entradas de termopar

Entrada de evento en espera 7.3

Entradas y salidas (figura) 1.1

Lógica de alarma 4 6.20

M Mapa del software 4.4 Menú de alarma 6.9-6.10 Menú de bloqueo 6.26 Menú de calibración 1 6.29 Menú de diagnósticos 6.26-6.29 Menú de entrada 1 6.11-6.12 Menú de entrada 2 6.13-6.15 Menú de monitor 6.3 Menú de PID 1 6.5-6.6 Menú de PID 2 6.7-6.8 Menú de salida 1 6.15 Menú de salida 2 6.15-6.17 Menú de salida 3 6.17-6.18 Menú de salida 4 6.19-6.21 Menú de saltar lazo 7.4 Menú del paso final 7.4 Menú del usuario 6.4-6.5 Menú especial 4.3, 5.1, 6.24-6.25 Menú global 6.21-6.23 Minutos 7.2, 7.3 Modo de rampa 6.23 Modo de falla 6.22 Modo de operación automático/manual 6.4 Modo local o remoto 6.5

N

Navegación y software 4.1-4.4 Menú de rampa 7.4 Número de identificación del software 6.27 Número de modelo 6.26 Número de serie 1 6.27 Número de serie 2 6.27 Número indicador especial 6.24-6.25

O

Opciones de comunicaciones 5.11 y retransmisiones 3.7

PQ

Página Configuración 4.2, 4.3, 6.11-6.23
Página de Inicio 4.2, 4.3, 6.1-6.2
Página Fábrica 4.2, 4.3, 6.24-6.29
Página Operaciones 4.2, 4.3, 6.3-6.10
Prueba de pantallas 6.28
Paso 7.1
Paso Final 7.4
Paso de punto establecido 7.2
Paso de saturación 7.3
Perfiles
Menús 7.5
Reanudar 7.6
Ejecución 7.6
Potencia en porcentaje 6.3

Potencia predeterminada manual 6.22 Punto establecido 7.2 Bloqueo 6.26 Rampa al 5.8, 7.2 Punto establecido 1 6.1 Punto establecido 2 6.4 Punto establecido remoto 6.1 Retransmisión 5.5 Punto establecido de rampa 6.3 Punto establecido de sintonización automática 6.4 Punto establecido de límite de potencia 6.22 Puntos establecidos de alarma 5.9 Punto establecido del evento 6.1 Punto establecido del evento 2 6.4 Proceso 2 6.3

\mathbf{R}

Rango alto 1 6.12

Rango alto 2 6.13
Rango bajo 1 6.12
Rango bajo 2 6.13
Rango bajo y rango alto 5.4
Recuento de saltos 7.4
Recuentos A-D ambiente 6.28
Recuentos A-D canal 1 6.28
Recuentos A-D canal 2 6.28
Resolución de problemas 6.29
Resolución de problemas.

Alarmas y errores A.1-A.2
Restablecimiento 1 6.5
Restablecimiento 2 6.7
Restablecer calibración de fábrica 6.29
Revisión del software 6.27

\mathbf{S}

Salida 1 6.15

Salida 2 6.15 Salida 3 6.17 Salida 4 6.19 Salida analógica 4 6.20 Salida analógica alta 6.21 Salida analógica baja 6.20 Salida de proceso Prueba de salidas 6.28 Salida en porcentaje 6.2 Salidas del evento 7.1, 7.3 Saltar archivo 7.4 Saltar paso 7.4 Saltos de lazos 7.7 Segundos 7.2, 7.3 Sensor Instalación 3.1 Selección 5.3 Separación 2.1 Sintonización automática 5.3, 6.4 Silenciar 2 6.16 Silenciar 3 6.18

Silenciar 4 6.19

${f T}$

Tareas 4.4 Teclas y pantallas 4.1 Temperatura ambiente 6.28 Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Tipo de alarma 2 6.16 Tipo de alarma 3 6.17 Tipo de alarma 4 6.19 Tipo de paso 7.2 Tipo de proceso 1 6.15 Tipo de proceso 2 6.15 Tipo de proceso 4 6.20 Tipo de programa 6.23 Tipo de sensor 1 6.11 Tipo de unidades 6.21 Transferencia sin sobresaltos 5.11

$\mathbf{U}\mathbf{V}$

Valor de desviación en espera 7.4 Velocidad 7.2 Velocidad de rampa 6.23 Velocidad en baudios 6.21

WXYZ

A.10 ■ Anexo Watlow Serie 96

Índice de indicadores

1 1	Calibración de salida 1, 1V	JEC 1 Decimal 1 6.12	Г овеч Menú de salida 4 6.19-6.21
! 4	Calibración de salida 1, 4mA	JFLE Ajustes de fábrica 6.29	P Q
1 10	Calibración de salida 1, 10V	d IR9 Menú de diagnósticos 6.26	3-6.29 P 1 a P 1 5 Número indicador especial (1-16)
	Calibración de salida 1, 20mA	♂ .5P Pantalla de prueba 6.28	6.24-6.25
	Calibración de salida 2, 1V	E	Pb 1 Banda proporcional 1 6.6
	Calibración de salida 2, 4mA	E condición de evento 6.15	Pb 2 Banda proporcional 2 6.7
	Calibración de salida 2, 10V	E Fo Función de evento 6.14	Pent Salida en porcentaje 6.2
	Calibración de salida 2, 20mA	Enganche de error de entra	
	Calibración de salida 4, 1V	End Menú del paso final 7.4	P , d 2 Menú de PID 2 6.7-6.8
	Calibración de salida 4, 4mA	End Finalizar 7.4	PLSP Punto establecido de límite de potencia 6.22
	Calibración de salida 4, 10V	E 5P Punto establecido del event	to 6.4 PL B Límite alto de potencia, por encima 6.22
4 20	Calibración de salida 4, 20mA	E 5E Estado de entrada de even	to 6.3 PL b Límite alto de potencia, por debajo 6.22
Α		Eunt Salidas del evento 7.1	Proceso 2 6.3
A Du	Calibración de proceso 1, 0V	Eout Salidas del evento 7.3	Prc 1 Tipo de proceso 1 6.15
82h ,	Alarma alta 2 6.9	F	Prc2 Tipo de proceso 2 6.15
	Alarma baja 2 6.9	FRIL Modo de falla 6.22	Prc4 Tipo de proceso 4 6.20
	Alarma alta 3 6.9	FILE Archivo 7.1	PEYP Tipo de programa 6.23
	Alarma baja 3 6.9	Fcty Menú de la página Fabricac	ión 6.24-6.29
	Calibración de proceso 1, 4mA	FEC I Filtro del software de entra	
	Alarma 4 alta 6.10		c 15 Calibración del RTD, 15 ohms
	Alarm 4 baja 6.10	G	780 Calibración del RTD, 380 ohms
	Calibración de proceso 1, 10V	9L b L Menú global 6.21-6.23	FREE Velocidad 7.2
	Calibración de proceso 1, 20mA	g nd Fijar tierra	FREE Velocidad de rampa 6.23
	Compensación de salida analógica 6.21	Н	☐ R I Compensación de excedente 1 6.6
	Recuentos A-D ambiente 6.28	Hour Hora 7.2, 7.3	Compensación de excedente 2 6.7
	Dirección 6.21	hr E 5 Alta resolución 6.28	Restablecimiento 1 6.5
	Salida analógica alta 6.21	hy5 / Histéresis 1 6.6	Restablecimiento 2 6.7
	Histéresis de alarma 2 6.16	Histéresis 2 6.8	Revisión del software 6.27
	Histéresis de alarma 3 6.18	IJK	rh / Rango alto 1 6.12
	Histéresis de alarma 4 6.19	<u>In I</u> Entrada 1 6.11	rh ? Rango alto 2 6.13
	Menú de alarma 6.9-6.10	In 2 Entrada 2 6.13	[Rango bajo 1 6.12
	Salida analógica baja 6.20	<i>InP I</i> Menú de entrada 1 6.11-6.	Dangs hair 9 0 12
	Modo de operación automático/manual 6.24	InPZ Menú de entrada 2 6.13-6.	
	Temperatura ambiental 6.28	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FP 5 Escala de rampa 6.23
	Aviso de alarma 2 6.17	16 2 Integral 2 6.7	Punto establecido de rampa 6.3
	Aviso de alarma 3 6.18	1E 92 Componetes de la entrada 2	Phabilitados Restablecer calibración de fábrica 6.29
	Aviso de alarma 4 6.20	6.27	S S
	Salida analógica 4 6.20	Recuento de saltos 7.4	5 E C Segundos 7.2, 7.3
HESP	Punto establecido de sintonización	JF Saltar archivo 7.4	5En 1 Tipo de sensor 1 6.11
0	automática 6.4	JL Menú de saltar lazo 7.4	5EE Menú de la página Configuración 6.11-
	Tipo de alarma 2 6.16	J5 Saltar paso 7.4	6.23
	Tipo de alarma 3 6.17	1	5E Bloqueo de la página Configuración 6.26
	Tipo de alarma 4 6.19 Sintonización automática 6.4	L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5 .62 Lados activos de alarma 2 6.17
	Abortar punto establecido 6.15	L9c2 Lógica de alarma 2 6.17	5 1d3 Lados activos de alarma 3 6.18
nosr	Abortar punto establecido 0.13	Lágica de alarma 3 6.18	5 , d 4 Lados activos de alarma 4 6.20
В		L9c4 Lógica de alarma 4 6.20	5 1L 2 Silenciar Alarma 2 6.16
	Calibración de proceso 2, 0V	[18	
	Calibración de proceso 2, 4mA		5 H Filenciar Alarma 3 6.18
Ь IO u		LALA Enganche 3 6.18	5 !L 3 Silenciar Alarma 3 6.18 5 !l 4 Silenciar Alarma 4 6.19
	Calibración de proceso 2, 10V	LAEY Enganche 4 6.19	5114 Silenciar Alarma 4 6.19
	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA	LALY Enganche 4 6.19 LERO Calibración de la resistenci	5 1 4 Silenciar Alarma 4 6.19 5 1 Número de serie 1 6.27
PBN9	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21	[AE4] Enganche 4 6.19 [ER6] Calibración de la resistencia [Ln6] Frecuencia de línea 6.29	ia del cable S L Y Silenciar Alarma 4 6.19 S I Número de serie 1 6.27 S D Número de serie 2 6.27
68Ud 6r51	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6	[REY] Enganche 4 6.19 [ER] Calibración de la resistenci [Lin] Frecuencia de línea 6.29 [LO] Menú de bloqueo 6.26	ia del cable S L Y Silenciar Alarma 4 6.19 S Número de serie 1 6.27 S Número de serie 2 6.27 S RH Menú del paso de saturación 7.3
68Ud 6r51	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21	[REY] Enganche 4 6.19 [ERA] Calibración de la resistenci [InE] Frecuencia de línea 6.29 [INE] Menú de bloqueo 6.26 [InE] Modo local o remoto 6.5	Silenciar Alarma 4 6.19 Sinciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 Sinciar Alarma 4 6.27 Número de serie 2 6.27 Sinciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 Sinciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 Sinciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 Sinciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 Sinciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 Número de identificación del software 6.27 Sinciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 Número de identificación del software 6.27 Número
68Ud 6r51	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6	[REY] Enganche 4 6.19 [ERA] Calibración de la resistenci [InE] Frecuencia de línea 6.29 [IDE] Menú de bloqueo 6.26 [I-r] Modo local o remoto 6.5 M N	Silenciar Alarma 4 6.19 Sal Número de serie 1 6.27 Sal Número de serie 2 6.27 Sal Número de serie 2 6.27 Sal Número de serie 2 6.27 Sal Número de saturación 7.3 Sal Número de identificación del software 6.27 Sal Sa
68Ud 6-51 6-52 C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6	[REY] Enganche 4 6.19 [ERA] Calibración de la resistenci [InE] Frecuencia de línea 6.29 [LOT] Menú de bloqueo 6.26 [L-r] Modo local o remoto 6.5 MN [PRA] Potencia predeterminada n	Silenciar Alarma 4 6.19 Sal Número de serie 1 6.27 Sal Número de serie 2 6.27 Sal Número de serie 2 6.27 Sal Número de serie 2 6.27 Sal Número de saturación 7.3 Sal Número de identificación del software 6.27 Sal Sa
68Ud 6-51 6-52 C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8	Enganche 4 6.19 [Enganche 4 6.19] [Enganche 4 6.29] [Enganche 4 6.2	ia del cable Sil H Silenciar Alarma 4 6.19 Sn Número de serie 1 6.27 Sn Número de serie 2 6.27 Sn Menú del paso de saturación 7.3 So F Número de identificación del software 6.27 Sp Punto establecido 2 6.4 Sp Bloqueo del punto establecido 6.26
680d 6-51 6-52 C [8L	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26	Enganche 4 6.19 [Enganche 4 6.19] [Enganche 4 6.29] [Enganche 4 6.2	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19
68Ud 6r51 6r52 C CAL I CAL I	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5	Enganche 4 6.19 [Enganche 4 6.19] [Enganche 4 6.29] [Enganche 4 6.2	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19 Sn Número de serie 1 6.27 Sn Número de serie 2 6.27 Sn Menú del paso de saturación 7.3 Sn Número de identificación del software 6.27 Sp Punto establecido 2 6.4 Sp Bloqueo del punto establecido 6.26 Sp Punto establecido 7.2 St Paso 7.1
68Ud 6-51 6-52 C [8L [8L]	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13	Enganche 4 6.19 [Enganche 4 6.19] [Enganche 4 6.29] [Enganche 4 6.2	ia del cable Sil Y Silenciar Alarma 4 6.19 Sn I Número de serie 1 6.27 Sn BH Número de serie 2 6.27 So BH So E Número de saturación 7.3 So E Punto establecido 2 6.4 Sp Bloqueo del punto establecido 6.26 Sp Punto establecido 7.2 SEEP Paso 7.1 SEPE Menú del paso del punto establecido 7.2
690d 6-51 6-52 C CAL CAL 1 CAL 2	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29	Enganche 4 6.19 [Enganche 4 6.19] [Enganche 4 6.29] [Enganche 4 6.2	ia del cable Sil Y Silenciar Alarma 4 6.19 Sn I Número de serie 1 6.27 Sn Z Número de serie 2 6.27 So A H Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 1 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 Número de serie 2 6.27 So A H Silenciar Alarma 4 6.19 So A H Silenciar Alarma 4 6.27 So A
68Ud 6-51 6-52 C CAL CAL 1 CAL 2 c 10 1 C-F	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22	Enganche 4 6.19 [ERU] Calibración de la resistenci LinE Frecuencia de línea 6.29 Menú de bloqueo 6.26 L-r Modo local o remoto 6.5 MN [TRO] Potencia predeterminada n [TRO] Minutos 7.2, 7.3 [TRO] Menú de monitor 6.3 O [PEC] Menú de la página Operaci	ia del cable Sil. Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL I CAL I C-F cnt I cnt2	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso	Enganche 4 6.19 [Enganche 4 6.19] [Enganche 4 6.29] [Enganche 4 6.2	ia del cable Sil. Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL CAL2 c in 1 C-F cnb1 cnb2	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6	Enganche 4 6.19 Enganche 6.26 Enganche 4 6.29 Enganche 4 6.20 Enganche	ia del cable Sil Y Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8	Enganche 4 6.19 ERB Calibración de la resistencia in E Frecuencia de línea 6.29 LOC Menú de bloqueo 6.26 L-r Modo local o remoto 6.5 MN Potencia predeterminada n Podl Numéro de modelo 6.26 Pod Minutos 7.2, 7.3 Pod Menú de monitor 6.3 O OPEr Menú de la página Operacio OPEr Detección de lazo abierto 6	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Menú especial 6.24-6.25	Enganche 4 6.19 LERD Calibración de la resistenci LIDE Frecuencia de línea 6.29 LOE Menú de bloqueo 6.26 L-r Modo local o remoto 6.5 M N PARO Potencia predeterminada n PAL Minutos 7.2, 7.3 PARO Menú de monitor 6.3 O OPER Menú de la página Operaci OPER Detección de lazo abierto 6 OEFI P Detección de lazo abierto 6 OEFI P Componentes de la salida 1	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8	Enganche 4 6.19 [ERE] Calibración de la resistenci [Inc] Frecuencia de línea 6.29 [Enc] Menú de bloqueo 6.26 [L-r] Modo local o remoto 6.5 M N [PRo] Potencia predeterminada n [PRo] Numéro de modelo 6.26 [Pro] Minutos 7.2, 7.3 [Pro] Menú de monitor 6.3 0 [PRo] Menú de la página Operaci [PRo] Detección de lazo abierto 6 [PLY] Componentes de la salida 2 [PLY] Componentes de la salida 2	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Menú especial 6.24-6.25	Enganche 4 6.19 LERA Calibración de la resistencia Line Frecuencia de línea 6.29 LOC Menú de bloqueo 6.26 L-r Modo local o remoto 6.5 MN PAL Numéro de modelo 6.26 Minutos 7.2, 7.3 Menú de monitor 6.3 O OPEr Menú de la página Operacio OPER OPLO Detección de lazo abierto OPEU OLY I Componentes de la salida OPEU	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19 Sn Número de serie 1 6.27 Sn Número de serie 2 6.27 Sn Menú del paso de saturación 7.3 Sp Menú del paso de saturación 6.26 Sp Punto establecido 2 6.4 Sp Punto establecido 2 6.4 Sp Punto establecido 7.2 St P Paso 7.1 St P Paso 7.1 St P Paso 7.1 St P Menú del paso del punto establecido 7.2 St P Paso 7.2 Tipo de paso 7.2 Tipo de paso 7.2 Calibración del termopar, 0 mV Calibración del
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Menú especial 6.24-6.25 Bloqueo del menú especial 6.26	Enganche 4 6.19 [ERE] Calibración de la resistencia de línea 6.29 [ERE] Menú de bloqueo 6.26 [ERE] Modo local o remoto 6.5 MN [PRE] Potencia predeterminada n [PRE] Minutos 7.2, 7.3 [PRE] Menú de monitor 6.3 O [PRE] Menú de la página Operacia de la página Operacia de la página Operacia de la salida 20 [ERE] Componentes de la salida 30 [ERE] COMPONENTE SALICA 30 [ERE] COMPON	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL COL COL COL CUSE CUSE CUSE CUSE CUSE CUSE CUSE CUSE	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Menú especial 6.24-6.25 Bloqueo del menú especial 6.26	Enganche 4 6.19 LERU Calibración de la resistencia de línea 6.29 LIDE Menú de bloqueo 6.26 LIDE Modo local o remoto 6.5 MN MN PORO Numéro de modelo 6.26 Menú de monitor 6.3 O OPER Menú de la página Operacia Bloqueo de la página Operacia Bloqueo de la salida 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19 Sn Número de serie 1 6.27 Sn Número de serie 2 6.27 Sn Menú del paso de saturación 7.3 Sp Menú del paso de saturación 6.26 Sp Punto establecido 2 6.4 Sp Punto establecido 2 6.4 Sp Punto establecido 7.2 St P Paso 7.1 St P Paso 7.1 St P Paso 7.1 St P Menú del paso del punto establecido 7.2 St P Paso 7.2 Tipo de paso 7.2 Tipo de paso 7.2 Calibración del termopar, 0 mV Calibración del
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL COL COL COL COL COL COL COL COL COL CO	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Menú especial 6.24-6.25 Bloqueo del menú especial 6.26 Fecha de fabricación 6.27 Banda muerta 1 6.6	Enganche 4 6.19 LERA Calibración de la resistencia la recuencia de línea 6.29 LOC Menú de bloqueo 6.26 L-r Modo local o remoto 6.5 M N PARO Potencia predeterminada n PAL Numéro de modelo 6.26 PAL Minutos 7.2, 7.3 PAD Menú de la página Operacia de la página Operacia de la página Operacia de la página Operacia de la componentes de la salida 20 EN DE Salida 1 6.15 DE Salida 3 6.17 DE Y Salida 4 6.19	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br5! br52 C CAL CAL CAL CF cnt! C-F cnt2 COUSE CUSE CUSE CUSE D dAREE db ! db 2	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Menú especial 6.24-6.25 Bloqueo del menú especial 6.26	Enganche 4 6.19 LERA Calibración de la resistencia Line Frecuencia de línea 6.29 LOC Menú de bloqueo 6.26 L-r Modo local o remoto 6.5 MN PAR Potencia predeterminada n PAL Numéro de modelo 6.26 PAR Minutos 7.2, 7.3 Menú de monitor 6.3 OPER Menú de la página Operacia DPER Detección de lazo abierto 60 DEY Componentes de la salida 10 LYY Componentes de la salida 20 LYY Componentes de la salida 30 LYY Componentes de la salida 40 LYY Salida 1 6.15 DE Salida 2 6.15 DE Salida 3 6.17 DE Y Salida 4 6.19 DUE I Menú de salida 1 6.15	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19
BAUd br51 br52 C CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL C	Calibración de proceso 2, 10V Calibración de proceso 2, 20mA Velocidad en baudios 6.21 Disparo 1 6.6 Disparo 2 6.8 Bloqueo del menú de calibración 6.26 Compensación de calibración 6.5 Compensación de calibración 2 6.13 Menú de calibración 1 6.29 °C o °F 6.22 Recuentos A-D canal 1 6.28 Recuentos A-D canal 2 6.28 Menú de calibración de la salida de proceso Tiempo del ciclo 1 6.6 Tiempo del ciclo 2 6.8 Menú especial 6.24-6.25 Bloqueo del menú especial 6.26 Fecha de fabricación 6.27 Banda muerta 1 6.6 Banda muerta 2 6.8	Enganche 4 6.19 LERA Calibración de la resistencia la recuencia de línea 6.29 LOC Menú de bloqueo 6.26 L-r Modo local o remoto 6.5 M N PARO Potencia predeterminada n PAL Numéro de modelo 6.26 PAL Minutos 7.2, 7.3 PAD Menú de la página Operacia de la página Operacia de la página Operacia de la página Operacia de la componentes de la salida 20 EN DE Salida 1 6.15 DE Salida 3 6.17 DE Y Salida 4 6.19	ia del cable Sil Silenciar Alarma 4 6.19

NOTA: En el sitio Web de Watlow se encuentra la información completa sobre menús de calibración y parámetros. http://www.watlow.com/prodtechinfo. Seleccione el archivo 96CALE_D.pdf.

Mapa del software de la Serie 96

ágina de Inicio	
96 Valor de proceso 1	- dal
unto establecido remoto o valor del	uei
orcentaje de salida	
P I	
lenú de programa*	
ver pág. 7.1)	
ágina Operaciones	
Menú de monitor	
Pégina Operaciones	
?-2 Proceso 2**	
PcnE Salida en porcentaje	
PSP Punto establecido de rampa**	
5 Estado de entrada de evento	
35 E r Menú del usuario	
Pégina Operaciones	
R-P7 Modo de operación automática-	
manual**	
Rut Sintonización automática	
RESP Punto establecido de sintonizació	'n
automática	
5P2 Punto establecido 2**	
5P Punto establecido del evento**	
L - Modo local o remoto**	
RL I Compensación de calibración	
⁷ <i>I d</i>	
PÉr Página Operaciones	
Pb / Banda proporcional 1	
Integral 1	
E I Restablecimiento 1	
 I Derivativa 1 I Compensación de excedente 1 	
r 5 / Disparo 1	
E I Tiempo del ciclo 1	
. ყ5 / Histéresis 1	
Banda muerta 1	
PId2 Menú de PID 2	
PEC Página Operaciones	
Pb 2 Banda proporcional 2	
IE 2 Integral 2	
Restablecimiento 2	
TE 2 Derivativa 2	
R 2 Compensación de excedente	
7-52 Disparo 2 1-2 Tiempo del ciclo 2	
952 Histéresis 2	
Banda muerta 2	
AL [7] Menú de alarma	
Pégina Operaciones	
R2Lo Alarma baja 2	
RZL Alarma alta 2	
Alarma baja 3	
R3h , Alarma alta 3	
१५८ o Alarma baja 4 १५५ , Alarma alta 4	
LLL I AIOTROO OITO /I	

Pánina	Configuración
ı ayına	Outiligalacion

Página Configuración
InP I Menú de entrada 1
SFF Página Configuración
5En I Tipo de sensorTipo de entrada 1
In I Tipo de entrada 1
FL I Rango bajo 1 Fh I Rango alto 1
rh I Rango alto 1
dE[] Decimal 1
FEC I Filtro del software de entrada 1
InP2 Menú de entrada 2
SEL Página Configuración
In 2 Entrada 2**
Rango bajo 2**
Fh 2 Rango alto 2**
[FIL2] Compensación de calibración 2**
E Fn Función de evento
Rb5P Abortar punto establecido*
Dut I Menú de salida 1
SEE Página Configuración
DE I Salida 1
Dub 2 Menú de salida 2
SEE Página Configuración
DE Z Salida 2 PrcZ Tipo de proceso 2
REY2 Tipo de proceso 2
Rhy? Histéresis de alarma 2
LREZ Enganche 2
5 IL 2 Silenciar 2
5 .d2 Lados activos de alarma 2
L9c2 Lógica de alarma 2
Rnu2 Aviso de alarma 2
Dut 3 Menú de salida 3
5EE Página Configuración
TE 3 Salida 3
DE 3 Salida 3 RE43 Tipo de alarma 3
Rh ሄ 3 Histéresis de alarma 3
LRE3 Enganche 3
5 IL 3 Silenciar 3
5 ,d3 Lados activos de alarma 3
L9c3 Lógica de alarma 3
Aviso de alarma 3
∁∪ 上 Ч Menú de salida 4
SEL Página Configuración
DE 4 Salida 4
REYY Tipo de alarma 4 REYY Histéresis de alarma 4
HAYY Histeresis de alarma 4
LALY Silensiar 4
5 IL 4 Silenciar 4
L9c4 Lógica de alarma 4
Rnu 4 Aviso de alarma 4
Rout Salida analógica 4
Prc4 Tipo de proceso 4
R h , Salida analógica alta
R Lo Salida analógica baja
RERL Compensación de salida analógica
BRU Velocidad en baudios
Rddr Dirección

JEBE mena gresar
5E Página Configuración
Un IE Tipo de unidades
[-F] C o F
Err Enganche de error de entrada
FR IL Modo de falla**
Potencia predeterminada manual**
PL 5P Punto establecido de límite de potencia
PL R Límite alto de potencia, por encima_
PL b Límite alto de potencia, por debajo
P Modo de rampa**
FP 5 Escala de rampa**
FREE Velocidad de rampa**
DPLP Detectar lazo abierto
PEYP Tipo de programa*

Página Fábrica

9: h! Menú global

[USE] Menú especial**
Fcty Página Fábrica
P I
P2
P3
<u>P4</u>
<u>P5</u>
<u>P6</u>
<u>P1</u>
<u>P9</u>
<u> </u>
0.13
P 13
PIS
P 16
Menú de bloqueo
Fcty Página Fábrica
5P Bloqueo del punto establecido
0 - 0 Plaguas dal manú da programa*

5 <i>P</i>	Bloqueo	del	punto	establecido	
200	Bloqueo	del	menú	de programa*_	

[u 5] Bloqueo del menú especial** BPEr Modo de la página Operaciones_

5EE Bloqueo de la página Configuración_ [RL] Bloqueo del menú de calibración_

d IRS Menú de diagnósticos

FCES Fayina Fabrica
Pal Número de modelo_
GREE Fecha de fabricación
50 / Número de serie 1_

5_{n2} Numéro de série 2_ **5**₀**F**_E Número de identificación del software

IŁ y ∂ Tipo de entrada 2_ ר ב ווי Revisión del software

DEY I Componentes de la salida 1_ **DE 92** Componentes de la salida 2

TE 43 Componentes de la salida 3 DE 44 Componentes de la salida 4_

hr E 5 Alta resolución_

ЯГПЬ Temperatura ambiental_ Recuentos A-D ambiente cnt | Recuentos A-D canal 1

Ent 2 Recuentos A-D canal 2

E5hE Prueba de comunicaciones / Resolución de problemas_ L , E Frecuencia de línea_

versión de rampa del controlador (96__-__-AA__).

**Se elimina el menú si se selecciona la versión de rampa del controlador (96__-__-AA__).

La página Fábrica incluye también parámetros que no se requieren para el uso cotidiano del controlador. Para obtener una explicación sobre los parámetros y procedimientos de calibración, consulte el sitio Web de Watlow: http://www.watlow.com/prodtechinfo. Abrir el archivo 96CALE_D.pdf.

A.12 Anexo Watlow Serie 96

Serie 96 Configuración de parametros

Tabla 1.2 — Orden para configurar los parametr

Clave:

- D = Cambiaran valores predeterminados.
- C = Al cambiar se modificará la escala de temperatura.
- 0 = Otros efectos.

de parametro Cambia esto Affecto esto	Lipo de unidades (Jr. 'E)			[2]	Tipo de sensor 1 SE_n 1	101	Rango alto 1 - H	Rango bajo 1 🗗 🕧	Decimal 1 JEC 1	Límite alto de potencia, por encima P.L.R	Límite alto de potencia, por debajo (PL b	<u>1</u> 0-2	Tipo de alarma 2, 3, 4 (<u>RE 92)</u> 2) 2
	le uni	J-J J. 0 D	Salida 1 DE 1	Salida 2 DE 2	de se	Entrada 1 10 1	alto	bajo	ıal 1 🖟	alto	alto	Entrada 2 102	le alar
Y	Cipo o	00	Salida	Salida	Tipo	Entrac	Rango	Rango	Jecim	-ímite	-ímite	Intrac	Lipo o
Tipo de unidades [Un 16]		ů											
°C 0 °F [F]													
Modo de falla [FR , L]													\vdash
Salida 1 DE 1													\vdash
Salida 2 TE 2													\vdash
Salida 3 (DE 3) Salida 4 (DE 4)													\vdash
Potencia predeterminada manual [778]			0	0						0	0		
Tipo de sensor 1 5En 1			0	0						0	-		
Entrada 1 [In]					0								
Rango alto 1 [] H		С			D	D			С				
Rango bajo 1 (FLI)		С			D	D			C				
Decimal 1 JEC 1					D	D							
Compensación de calibración 1 [FRL I]		С			D	D			С				
Filtro del software de entrada 1 FE - I					D	D			0				
Punto establecido de límite de potencia [PL 5P]		С			D	D	0	0	С				
Límite alto de potencia, por encima [PLR]			0	0									
Límite alto de potencia, por debajo [PL b]			0	0									
Entrada 2 In 2													
Función de evento EF												0	
Condición de evento Ecn												0	
Rango alto 2 _ L Z		С							С			D	
Rango bajo 2 []		С							С			D	
Compensación de calibración 2 [FRL 2]		С							С			D	
Salida analógica 4 Rout		_			D	D							
Salida analógica alta (R.F.)		С			D	D			С				\vdash
Salida analógica baja (RL o		С			D	D			С				$\vdash \vdash$
Compensación de salida analógica RERL		С			D	D			С				\vdash
Modo de rampa (<u>F</u> P)													$\vdash\vdash$
Escala de rampa (-P5)													$\vdash\vdash$
Velocidad de rampa - REE													\vdash
Tipo de alarma 2, 3, 4 REY2 3 Y Histéresis de Alarma 2, 3, 4 REY2 3 Y		С			D	D			С				\vdash
Enganche 2, 3, 4 [RE2] 3 4		U			U	U			U				
Silenciar 2, 3, 4 5 . L 2 3 4													
Lados activos de alarma 2, 3, 4 5 , d2 3 4													
Lógica de alarma 2, 3, 4 [9 2 3 4													
Alarma 2, 3, 4 alta R2h J Y		С			D	D			С				0
Alarma 2 baja (R2Lo) 3 4		С			D	D			С				0
Banda proporcional 1, 2 Pb 1 2		С			D	D			С				
Integral 1, 2 IE I 2	С												
Restablecimiento 1, 2 FEI 2	С												
Derivativa 1, 2 [BE 1 2]													
Compensación de excedente 1, 2 FR I													
Disparo 1, 2 6-5 1 2													
Tiempo del ciclo 1, 2 [[] 2													Ш
Banda muerta 1, 2 Jb 1		С			D	D			С				
Histéresis 1, 2 HYS I Z		С			D	D			С				
Modo de operación automático/manual 🖪 - 📭 🤈													
Punto establecido del evento [£5 P]		С			D	D	0	0	С				
Punto establecido 2 5P2		С			D	D	0	0	С				Щ
Bloqueo del punto establecido (5P)		С	0		D	D	0	0	С				$\vdash\vdash$
Punto Establecido Manual	I	0	0		l				0	0			

Notas

A.14 ■ Anexo Watlow Serie 96

Notas

Notas

A.16 ■ Anexo Watlow Serie 96

Acerca de Watlow Controls

Watlow Winona es una división de Watlow Electric Mfg. Co., St. Louis, Missouri, EE. UU., fabricante de productos eléctricos de calefacción industrial desde 1922. Entre los productos Watlow figuran calefactores eléctricos, sensores, controladores y dispositivos de conmutación. La planta de Winona comenzó a diseñar dispositivos de control electrónico de estado sólido desde 1962 y ha adquirido la reputación de ser un excelente proveedor de fabricantes de equipo original (OEM). Tanto estos fabricantes como los usuarios finales dependen de Watlow Winona para obtener controles compatibles que pueden incorporar con confianza en sus propios productos. Watlow Winona tiene su centro de operaciones en una planta de mercadeo, ingeniería y manufactura con superficie de 100,000 pies cuadrados, localizada en Winona, Minnesota, EE. UU.

Garantía

Watlow garantiza los dispositivos Serie 96 en cuanto a material y fabricación durante los 36 meses posteriores a su entrega al comprador original y siempre que las unidades hayan sido aplicadas correctamente. Dado que Watlow no tiene control sobre su empleo, a veces incorrecto, la empresa no puede garantizar que no haya fallas. Las obligaciones de Watlow bajo esta garantía están limitadas, a discreción de Watlow, al reemplazo o a la reparación de la unidad, o a la restitución del precio de compra o de las piezas que, una vez inspeccionadas, demuestren estar defectuosas dentro del período cubierto especificado. Esta garantía no cubre daños producidos por transporte, alteración, uso indebido, abuso o malos tratos.

Devoluciones

- Para obtener la información completa sobre el procedimiento de devolución, llame o
 envíe un fax a su distribuidor o a la oficina de venta de Watlow de su localidad. (Ver
 la contraportada.)
- Para hacer una devolución directamente a Watlow Winona en los EE. UU., primeramente llame o envíe un fax al departamento de atención al cliente para que le den un número de autorización de devolución de material (RMA o "Return Material Authorization"). (Teléf.: +1 (507) 454-5300; fax: +1 (507) 452-4507).
- Escriba el número de RMA en la etiqueta de embarque, junto con la descripción del problema.
- Se aplicará un cargo del 20% del precio neto en concepto de reposición de existencia a todas las unidades estándar que sean devueltas (más gastos de envio).

Para comunicarse con nosotros

Satisfacción total del cliente Garantía de 3 años

Declaración de calidad y de misión de la empresa:

Watlow Winona tiene como meta ser el mejor proveedor industrial de productos, servicios, sistemas de medición y control de primera calidad ,superando las expectativas de sus clientes, accionistas y empleados. El distribuidor autorizado de productos Watlow de su localidad es:

Latin America:

Watlow de México Av. Fundición #5, Col. Parques Industriales, Querétaro, Qro. México CP-76130 Teléfono: +52 (442) 217-6235 Fax: +52 (442) 217-6403

Europe:

Watlow GmbH Industriegebiet Heidig Lauchwasenstr. 1, Postfach 1165, Kronau 76709 Germany Teléfono: +49 7253-9400 0 Fax: +49 7253-9400 44

Watlow France S.A.R.L. Immeuble Somag, 16 Rue Ampère, Cergy Pontoise CEDEX 95307 France Teléfono: +33 (1) 3073-2425 Fax: +33 (1) 3073-2875

Watlow Italy S.R.L. Via Meucci 14 20094 Corsico MI Italy

Teléfono: +39 (02) 4588841 Fax: +39 (02) 458-69954

Watlow Limited Robey Close, Linby Industrial Estate, Linby Nottingham England, NG15 8AA Teléfono: +44 (0) 115 9640777

Fax: +44 (0) 115 9640071

Asia/Pacific:

Watlow Australia Pty., Ltd. 23 Gladstone Park Drive, Tullamarine, Victoria 3043 Australia Teléfono: +61 (39) 335-6449 Fax: +61 (39)330-3566 Watlow China, Inc. 179, Zhong Shan Xi Road Hong Qiao Cointek Bldg, Fl. 4, Unit P Shanghai 200051 China Teléfono: +86 (21) 6229-8917 Fax: +86 (21) 6228-4654

Watlow Japan Ltd. K.K. Azabu Embassy Heights 106, 1-11-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Teléfono: +81 (03) 5403-4688 Fax: +81 (03) 5403-4646

Watlow Korea Co., Ltd. Hanil Bldg., 3rd Floor 210-5 Yangje-Dong Seocho-Gu Seoul, 137-130 Korea Teléfono: +82 (2) 575-9804 Fax: +82 (2) 575-9831

Watlow Malaysia Sdn Bhd 38B Jalan Tun Dr Awang 11900 Bayan Lepas Penang Malaysia Teléfono: +60 (4) 641-5977 Fax: +60 (4) 641-5979

Watlow Singapore Pte. Ltd. Ayer Rajah Crescent #03-23 Ayer Rajah Industrial Estate Singapore 139949 Teléfono: +65 773 9488 Fax: +65 778 0323

Watlow Electric Taiwan 10F-1 No. 189 Chi-Shen 2nd Road, Kaohsiung, Taiwan Teléfono: +886 (7) 288-5168 Fax: +886 (7) 288-5568